

智能电流互感器

CT303/CT305/CT310





安全须知

Milesight

- 为保护产品并确保安全操作,请遵守本使用手册。如果产品使用不当或者不按手册要求
 使用,本公司概不负责。
- 本产品需由专业电工人员进行安装和维修。
- ✤ 严禁拆卸和改装本产品。
- ◆ 请勿将产品放置在不符合工作温度、湿度等条件的环境中使用,远离冷源、热源和明火。
- ✤ 请将本产品安装在 LoRaWAN[®]网关的信号范围内。
- ◆ 安装前,请确保负载电流值在产品的测量范围内,否则会导致产品损坏。
- ◆ 本产品仅限室内使用,请勿在室外、强磁场以及超出产品工作温湿度的场所使用。
- ✤ 请勿将水或其它液体泼洒到产品上,否则可能导致触电危险。
- ✤ 请尽量在安装前保持开口贴合处干净无灰尘。
- 请勿在强震动环境中使用该产品,请勿砸摔该产品。
- ◆ 为了您的设备安全,请及时修改设备默认密码 (123456)。

产品符合性声明

CT303/CT305/CT310 符合 CE, FCC 和 RoHS 的基本要求和其他相关规定。



版权所有© 2011-2025 星纵物联

保留所有权利。



如需帮助,请联系

星纵物联技术支持: 邮箱:contact@milesight.com 电话:0592-5023060 传真:0592-5023065 地址:厦门市集美区软件园三期C09 栋

文档修	订记录
-----	-----

日期	版本	描述
2024.5.16	V1.0	第一版
2025.2.12	V1.1	新增 CT303

Milesight ≣₩₩₩

目录

—`	产品简介5
	1.1 产品介绍5
	1.2 产品亮点5
Ξ、	产品结构介绍6
	2.1 包装清单6
	2.2 外观概览
	2.3 产品尺寸6
	2.4 复位按钮与指示灯7
三、	产品配置7
	3.1 USB 配置7
	3.2 LoRaWAN [®] 基本配置
	3.2.1 LoRaWAN [®] 基本参数
	3.2.2 LoRaWAN [®] 通信频段10
	3.3 基本设置11
	3.4 报警设置12
	3.5 维护12
	3.5.1 升级
	3.5.2 备份
	3.5.3 重置&重启13
四、	产品安装14

Milesight ≣₩₩₩

五、	通信	协议	16
	5.1	设备信息	16
	5.2	传感器数据	17
		5.2.1 周期包	17
		5.2.2 告警包	18
	5.3	下行指令	20

一、产品简介

Milesight

1.1 产品介绍

星纵物联 CT303/CT305/CT310 是一款三相开口式智能电流互感器。产品基于电磁感 应定律,支持高达 3.3kHz 的电流采集频率,可精准测量出被测电路的电流大小。开口式电 流钳安装,无需改动原有电路即可实现对电气线路或用电设备的能耗监控并协助分析。

CT303/CT305/CT310 基于 LoRa[®]无线技术,支持标准 LoRaWAN[®]组网通信,具有 通信距离远,功耗低等特点。产品无需电池或外接电源线,由被测电路感应供电即可正常工 作。此外,产品支持与星纵物联 LoRaWAN[®]网关及星纵物联开放平台/第三方物联网平台 结合,实现远程电流监测和能耗管理。

CT303/CT305/CT310 采用甩线式结构设计,外观小巧精美,安装便捷。可广泛应用于工业领域或建筑场景的高精度电流监测与能耗分析。

1.2 产品亮点

- 高精度电流测量: 3.3kHz 的高频电流采集,提供更精准的电流测量结果。
- 能耗数据统计: 支持 1 秒统计一次累计安时值, 帮助用户快速分析能耗数据。
- 开口式便捷安装:采用开口式电流钳,打开夹口即可装在被测导线上,无需改动电路或断电。
- 大量程可选:提供 300A/500A/1000A 三款电流检测量程,性价比更高。
- 自供电,无需电池:设备由被测电路感应供电,无需安装电池或外接电源线,后期维护 更方便。
- **甩线式设计,体积小巧:**一拖三甩线式设计,紧凑型小体积,可灵活安装于配电箱等狭小空间内。
- 电流超阈值&超量程告警:当被测电流超过预设的阈值或超出量程范围时,及时发送告警,提供决策支持。
- 兼容性好:兼容标准 LoRaWAN[®]网关和第三方网络服务器平台,支持自组网。
- 管理一体化:快速对接星纵物联 LoRaWAN[®]网关和星纵物联开放平台,无需额外配置。

二、产品结构介绍

2.1 包装清单



快速安装手册 合格证&质保卡

🛕 如果上述物品存在损坏或遗失的情况,请及时联系您的代理或销售代表。

2.2 外观概览



2.3 产品尺寸

1.62



单位: mm

2.4 复位按钮与指示灯

功能	操作	指示灯状态
工作状态	正常工作	每 2s 闪烁一次绿灯
	低功耗工作模式	每 5s 闪烁一次绿灯
	低电压工作模式	每 10s 闪烁一次绿灯
告聲	电流或温度超过预设阈值或超量程	每 2s 闪烁一次 <mark>红灯</mark>
重启	短按复位按钮	闪烁 1 次

三、产品配置

3.1 USB 配置

配置准备:

- Type-C 数据线
- 电脑
- 配置工具 ToolBox: 可在星纵物联官网下载

配置步骤:

1. 将产品与电脑通过 USB Type-C 数据线连接后打开 ToolBox;

Milesight ≣@#₩



 将类型设置为常规(General),串口为对应的USB接口,输入对应的登录密码(默认 密码:123456)。登录之后即可通过ToolBox查看或修改产品配置。

连接类型	常规	-
串口	COM1	<u>-</u>
登录密码	•••••	
波特率	115200	•
数据位	8	<u> </u>
奇偶位	无	<u> </u>
停止位	1	•

	状态 >		重启
	型号: 호제문:	CT305-470M	Ī
	设备EUI:	24e124746d480747	
	固件版本:	01.02-a1	
4.5	硬件版本:	1.1	
((°))	设备状态:	开机	
LoraWAN设直	入网状态:	已入网	
	RSSI/SNR:	-116/-10	
	温度:	6553.5°C	
ති	电流值(A相):	43.37 A	
~~ 设备设置	电流值(B相):	0.00 A	
	电流值(C相):	0.00 A	
	累计安时值(A相):	1.95 Ah 清零	
	累计安时值(B相):	0.00 Ah 清零	
샅	累计安时值(C相):	0.00 Ah	
维护	信道掩码:	00000000000000000000000000000000000000	
	上行帧计数:	2	
		固件版本: 01.02 硬件版本 1.1	

Milesight

3.2 LoRaWAN[®]基本配置

设备连接到 LoRaWAN[®]网络前需要设置相关网络通信参数,请根据如下步骤完成 LoRaWAN[®]网络配置。

3.2.1 LoRaWAN[®]基本参数

打开 ToolBox 软件的"LoRaWAN[®]设置->基本设置",设置设备的入网类型、Class 类型 以及配置入网所需的 App EUI、应用程序密钥等参数。以下参数可以保持默认不变但必须 和网络服务器上的配置相同。

=	基本设置	通道设置		
□ □ □ 状态		设备EUI	24E124746D480172	
		App EUI	24E124C0002A0001	
		应用程序端口	85	
((0))		入网方式	OTAA	
いでの I oraWAN设置		LoRaWAN 版本	V1.0.3 •	
court, the		Class类型	(?) Class A	
		应用程序秘钥		
~~~		接收窗口速率	DRU (SF12, 125 KHz)	
<pre>{Q}</pre>		按收图口频半	SE10-DB2	
设备设置		确认包模式		
		重新入网模式		
		设置发送链路检测信号数量	32	
슐		速率自适应模式	?	
		输出功率	TXPower0-19.15 dBm	
		保存		
参数			说明	
参数 设备 EUI	LoRaW	/AN [®] 设备的唯一识	<b>说明</b> 别标识符,可在产品标签上查看。	
参数 设备 EUI App EUI	LoRaW 设备的	/AN [®] 设备的唯一识 App EUI,默认值:	说明 别标识符,可在产品标签上查看。 为 24E124C0002A0001。	
参数 设备 EUI App EUI 应用程序端口	LoRaW 设备的 口 发送或:	/AN [®] 设备的唯一识 App EUI,默认值 接收 LoRaWAN [®] 数	说明 别标识符,可在产品标签上查看。 为 24E124C0002A0001。 处据的端口,默认端口为 85。	
参数 设备 EUI App EUI 应用程序端口 入网方式	LoRaW 设备的 二 发送或 可选 O	/AN [®] 设备的唯一识 App EUI,默认值 接收 LoRaWAN [®] 数 TAA 或 ABP。	说明 图标识符,可在产品标签上查看。 为 24E124C0002A0001。 数据的端口,默认端口为 85。	
参数 设备 EUI App EUI 应用程序端口 入网方式 LoRaWAN [®] 版	LoRaW 设备的 二 发送或 可选 O	/AN [®] 设备的唯一识 App EUI,默认值 接收 LoRaWAN [®] 数 TAA 或 ABP。 1.0.2,V1.0.3。	说明 别标识符,可在产品标签上查看。 为 24E124C0002A0001。 处据的端口,默认端口为 85。	
参数 设备 EUI App EUI 应用程序端口 入网方式 LoRaWAN [®] 版 工作模式	LoRaW 设备的 二 发送或 可选 O 本 可选 V	/AN [®] 设备的唯一识 App EUI,默认值 接收 LoRaWAN [®] 数 TAA 或 ABP。 1.0.2,V1.0.3。 ^A 。	说明 别标识符,可在产品标签上查看。 为 24E124C0002A0001。 处据的端口,默认端口为 85。	
参数 设备 EUI App EUI 应用程序端口 入网方式 LoRaWAN ^{®版} 工作模式	LoRaW 设备的 了 发送或 可选 O 添 可选 V Class A	/AN [®] 设备的唯一识 App EUI,默认值 接收 LoRaWAN [®] 数 TAA 或 ABP。 1.0.2,V1.0.3。 ^A 。 λ 网使用的应用程序	说明 图标识符,可在产品标签上查看。 为 24E124C0002A0001。 数据的端口,默认端口为 85。	
参数 设备 EUI App EUI 应用程序端口 入网方式 LoRaWAN [®] 版 工作模式	LoRaW 设备的 了 发送或 可选 O 本 可选 V Class A	/AN [®] 设备的唯一识 App EUI,默认值 接收 LoRaWAN [®] 数 TAA 或 ABP。 1.0.2,V1.0.3。 A。 入网使用的应用程序	说明 別标识符,可在产品标签上查看。 为 24E124C0002A0001。 数据的端口,默认端口为 85。 \$密钥 (App Key),默认值为	
参数 设备 EUI App EUI 应用程序端口 入网方式 LoRaWAN ^{®版} 工作模式	LoRaW 设备的 了 发送或 可选 O 本 可选 V Class A 月 OTAA , 557240	/AN [®] 设备的唯一识 App EUI,默认值 接收 LoRaWAN [®] 数 TAA 或 ABP。 1.0.2,V1.0.3。 A。 入网使用的应用程序 04C696E6B4C6F52	说明 图标识符,可在产品标签上查看。 为 24E124C0002A0001。 处据的端口,默认端口为 85。 序密钥 (App Key),默认值为 2613230313823。	
参数 设备 EUI App EUI 应用程序端口 入网方式 LoRaWAN ^{®版} 工作模式 应用程序密银 设备地址	LoRaW 设备的 つ 发送或 可选 O 本 可选 V た Class A り 557240 ABP 入	/AN [®] 设备的唯一识 App EUI,默认值 接收 LoRaWAN [®] 数 TAA 或 ABP。 1.0.2,V1.0.3。 A。 入网使用的应用程序 04C696E6B4C6F52。 网使用的设备地址	说明 图标识符,可在产品标签上查看。 为 24E124C0002A0001。 处据的端口,默认端口为 85。 \$密钥 (App Key),默认值为 2613230313823。 (DevAddr),默认值为产品序列号 5~12 位	 
参数 设备 EUI App EUI 应用程序端口 入网方式 LoRaWAN ^{®版} 工作模式 应用程序密钥 设备地址	LoRaW 设备的 无 发送或 可选 O 本 可选 V Class A Class A 557240 ABP 入	/AN [®] 设备的唯一识 App EUI,默认值 接收 LoRaWAN [®] 数 TAA 或 ABP。 1.0.2,V1.0.3。 A。 入网使用的应用程序 04C696E6B4C6F57 .网使用的设备地址 .网使用的设备网络	说明 別标识符,可在产品标签上查看。 为 24E124C0002A0001。 数据的端口,默认端口为 85。 \$密钥 (App Key),默认值为 2613230313823。 (DevAddr),默认值为产品序列号 5~12 位 会话密钥 (Nwkskey),默认值为	 
参数 设备 EUI App EUI 应用程序端口 入网方式 LoRaWAN [®] 版 工作模式 应用程序密钥 设备地址	LoRaW 设备的 无法式 可选 O 不不可选 V Class A Class A OTAA 557240 ABP 入 557240	/AN [®] 设备的唯一识 App EUI,默认值 接收 LoRaWAN [®] 数 TAA 或 ABP。 1.0.2,V1.0.3。 A。 入网使用的应用程序 04C696E6B4C6F52 .网使用的设备地址 .网使用的设备网络	说明 別标识符,可在产品标签上查看。 为 24E124C0002A0001。 数据的端口,默认端口为 85。	

Milesight ≣ @ #₩

应用程序会话密钥	ABP 入网使用的应用程序会话密钥(Appskey),默认值为
	5572404C696E6B4C6F52613230313823。
接收窗口速率	接收窗口 2 速率。
接收窗口频率	接收窗口 2 频率。
扩频因子	禁用 ADR 的情况下设备将根据此速率传输数据。SF(扩频因子)越小, 传输速率越快,适合近距离传输,反之亦然。
确认包模式	启用后,设备向服务器发送数据后没有收到 ACK 答复的情况下,设备将 重发 1 次数据。
重新入网模式	上报间隔≤30分钟:设备将每30分钟发送一次链路检测信号,没有收到 答复达到一定数量后将重新入网; 上报间隔>30分钟:设备将根据上报间隔随数据包发送一次链路检测信 号,没有收到答复达到一定数量后将重新入网。
速率自适应模式 (ADR)	速率自适应, 启用后网络服务器可以调节节点的数据速率和功耗, 建议在 设备没有移动的情况下使用。
输出功率	设备发送数据的输出功率。

#### 注意:

- (1) 如采购大量设备,可联系星纵物联获取设备 EUI 等参数表格。
- (2) 如需随机 App Key 请在购买前联系星纵物联相关工作人员。
- (3) 如使用星纵云管理设备,请使用 OTAA 入网。
- (4) 仅 OTAA 入网类型下支持重新入网模式。

## 3.2.2 LoRaWAN[®]通信频段

打开 ToolBox 软件的"LoRaWAN[®]设置->通道设置",设置设备发送数据使用的 LoRa[®]频段,一般必须和 LoRaWAN[®]网关使用的频段匹配。

	基本设置	通道设置		
 状态	⑦ 启用通道: 8-15	启用的频率:	CN470 -	
(1-2)	序号	频率/MHz	通道间隔/MHz	BW/kHz
(( <i>O))</i> LoraWAN设置	0 - 15	470.3 - 473.3	0.2	125
	16 - 31	473.5 - 476.5	0.2	125
	32 - 47	476.7 - 479.7	0.2	125
جې	48 - 63	479.9 - 482.9	0.2	125
设备设置	64 - 79	483.1 - 486.1	0.2	125
	80 - 95	486.3 - 489.3	0.2	125
<b>全</b> ^{维护}	注意: 前80个通道从0到79利用 后16个通道从80到95利 保存	且oRa 125 kHz BW从470.3 MH 用LoRa 125 kHz BW开始在486	z开始,线性增加0.2 MHz到486.1 3 MHz和增加1.6 MHz到489.3线性	ŧ

#### 配置示例:

1, 40: 启用通道1和通道40

1-40: 启用通道 1-40

1-40, 60: 启用通道 1-40 和 60

All: 启用所有通道

空: 禁用所有通道

## 3.3 基本设置

打开 ToolBox 软件的"设备设置->基本设置"菜单,设置上报间隔等参数。

参数	说明		
上报间隔	上报传感器数据的时间间隔,默认值为10分钟,可配置1-1440分钟。		
修改密码	修改设备登录密码。		

## 3.4 报警设置

Milesight

**阈值告警**:打开 ToolBox 软件的"设备设置->基本设置"菜单,自定义设置电流阈值告警。 **超量程告警**:设备默认支持超量程告警,当采集电流大于额定电流时,触发超量程告警。告 警间隔默认 5 分钟,告警次数默认 3 次。(CT303 量程 300A, CT305 量程 500A, CT310 量程 1000A)

注意: 当告警解除后, 将上报一次告警解除包。

电流阈值 (A相)		
电流过大阈值	100	
电流过小阈值	20	
电流阈值(B相)	•	
电流过大阈值		
电流过小阈值		
电流阈值(C相)	8	
电流过大阈值		
电流过小阈值		
温度		
大于	30	
小于	5	
告藝间隔(min)	5	
L 1995 L 11		

参数	说明
电流阈值(A相/B相/C相)	可自定义设置 A 相、B 相和 C 相电流阈值。
电流过大/过小阈值	当采集电流大于/小于所设阈值,则满足触发条件,上报电流阈值告 警。
告警间隔/告警次数	触发告警后,设备将立即上报一次告警包,此后将根据 <b>告警间隔</b> 定 期判断是否再次触发。若再次触发将继续上报告警包,直到上报次 数达到 <b>告警次数</b> 或恢复到未触发时。告警间隔需要小于上报间隔。

### 3.5 维护

#### 3.5.1 升级

步骤 1: 将固件下载到本地 PC;

步骤 2:打开 ToolBox 软件"维护->升级"菜单,点击"浏览"导入固件,开始升级。也可以通过点击"检查最新版本"在线升级。

升级	备份和重置			
	CT305-470M			
固件版本:	01.02-a1			
硬件版本:	1.1			
区域:	北京服务器	-		
远程升级:	检查最新版本	本		
本地升级			浏览	升级

#### 注意:

- (1) 产品固件可在星纵物联官网下载或联系星纵物联相关工作人员获取。
- (2) 升级过程中请勿对 ToolBox 和设备进行其它任何操作。

## 3.5.2 备份

设备支持备份设备配置并导入到其它设备中,可用于快速批量配置。备份导入仅适用于型号 和频段完全相同的设备。

步骤 1: 打开 ToolBox 软件的"维护->备份和重置"菜单,点击"导出"配置备份; 步骤 2: 点击"浏览"导入备份文件,点击"导入"将备份文件载入对应的设备。

升级	备份和重置	
配置备份	「尋出」	
配罟文件		し 湯 悠 「 長 入
FIG TALA		
恢复出厂设置	重置	

#### 3.5.3 重置&重启

重置: 打开 Toolbox 软件的"维护->备份和重置"菜单, 点击"重置"完成设备重置。

升级	备份和重置	
配置备份	會出	
配置文件		浏览 导入
恢复出厂设置	重置	

**重启:**短按一次设备硬件复位按钮重启或通过下行指令重启。可参考: 2.2 外观概览/5.3 下 行指令

# 四、产品安装

电流互感器组装:

将互感器探头接入主机,无接入顺序要求







导线温度传感器安装:

CT3xx 可以通过电缆温度传感器监测一根电缆的温度,当温度超过阈值时会发出警报。将电缆温度传感器绕在被测电缆上,然后扣紧。另一端通过 USB Type-C 连接到 CT3xx 设备。



天线安装:

请将天线插入天线接口并旋紧,应确保天线垂直安装。

注意:如果现场安装环境的信号干扰较强,请选择吸盘天线。



#### 电流互感器安装:

打开卡扣,将单根相线(即火线)夹入卡槽,然后扣紧卡扣(请留意听"咔哒"声,以确保 卡扣完全扣紧)。 Milesight



注意: 1.安装时请勿同时放入相线和中性线 (即零线), 安装时无需考虑安装方向。



2.安装 CT3xx 时,请确保至少有一个探头接入相线 A,否则无法供电使用。



## 五、通信协议

设备上/下行数据均基于**十六进制格式**。数据处理方式**低位在前,高位在后**。

上/下	行指令基本	格式:					
	通道号1	类型 1	数据1	通道号 2	类型 2	数据 2	
	1 字节	1 字节	N 字节	1 字节	1 字节	M 字节	•••

**注意**: 数据解析器示例可参考: <u>https://gitee.com/milesight/SensorDecoders</u>。

## 5.1 设备信息

设备信息在入网或重启时上报一次。

通道号	类型	数据示例	指令解析
	01 (版本协议)	01	协议版本 V1
	09 (硬件版本)	01 40	硬件版本 V1.4
	0a (固件版本)	01 14	固件版本 V1.14
ff	0b (开机)	ff	设备开机
	Of (工作方式)	00	00: Class A; 01: Class B; 02: Class C
	16 (设备 SN)	6592b32851010013	16 位
	ff (物模型版本)	01 01	物模型解析版本 V1.1

#### 示例:

ff0bffff0101ff166782c26122861219ff090100ff0a0101ff0f00					
通道号	类型	数据	通道号	类型	数据
ff	0b	ff (设备开机)	ff	01	01(协议版本 V1)
通道号	类型	数据	通道号	类型	数据
ff	16	6782c26122861219 (设备 SN)	ff	09	01 00 (硬件版本 V1.0)
通道号	类型	数据	通道号	类型	数据
ff	0a	01 01 (固件版本 V1.1)	ff	Of	00 (Class A 工作模式)

## 5.2 传感器数据

#### 5.2.1 周期包

根据上报间隔定期上报传感器数据。

累计安时值: 电流乘以时间的累积值。(设备将每秒采集一次电流值)

通道号	类型	数据
03	97 (通道1累计安时值)	4 个字节,单位 Ah,乘数 0.01
04	99 (通道1电流有效值)	2 个字节,单位 A,乘数 0.01
05	97 (通道2累计安时值)	4 个字节,单位 Ah,乘数 0.01
06	99 (通道2电流有效值)	2 个字节,单位 A,乘数 0.01
07	97 (通道 3 累计安时值)	4 个字节,单位 Ah,乘数 0.01
08	99 (通道 3 电流有效值)	2 个字节,单位 A,乘数 0.01
09	67 (温度传感器)	2 字节,单位℃,乘数 0.1

示例

	039773020000 04990019					
通道号	类型	数据	通道号	类型	数据	
		73 02 00 00=>00 00 02			00 19=>19 00=6400 (通道	
03	97	73=627 (通道 1 累计安时 (	97 73=627 (通道 1 累计安时 04 99	04	99	1 电流有效
		值: 627*0.01=6.27Ah)			值:6400*0.01=64A)	

#### 示例

09 67 34 01					
通道号	类型	数据			
09	67	34 01=>01 34=308=30.8℃ (温度传感器)			

#### 5.2.2 告警包

- **阈值告警**:当采集电流满足所设置的触发条件,上报电流阈值告警。
- 超量程告警: 当采集电流超过设备量程, 上报电流超量程告警。(CT303: 300A, CT305: 500A, CT310: 1000A)

通道号	类型	数据
84	99 (通道 1 电流阈值 告警)	7 个字节 字节 1-2:最大电流有效值,单位 A,乘数 0.01 字节 3-4:最小电流有效值,单位 A,乘数 0.01 字节 5-6:最近一次电流有效值,单位 A,乘数 0.01 字节 7:告警状态 > 01-电流阈值告警 > 02-电流阈值解除告警 > 04-超量程告警 > 08-超量程解除告警 <b>注意</b> :最大/最小电流有效值表示自上个上报包之后到当前时刻 所采集到的最大/最小电流有效值。

		7 个字节
		<b>字节 1-2</b> :最大电流有效值,单位 A,乘数 0.01
		<b>字节 3-4:</b> 最小电流有效值,单位 A,乘数 0.01
		<b>字节 5-6:</b> 最近一次电流有效值,单位 A,乘数 0.01
		<b>字节 7</b> :告警状态
86	99 (通道 2 电流阈值	▶ 01-电流阈值告警
	告警)	▶ 02-电流阈值解除告警
		▶ 04-超量程告警
		> 08-超量程解除告警
		注意:最大/最小电流有效值表示自上个上报包之后到当前时刻
		所采集到的最大/最小电流有效值。
		7 个字节
		<b>字节 1-2</b> :最大电流有效值,单位 A,乘数 0.01
		<b>字节 3-4:</b> 最小电流有效值,单位 A,乘数 0.01
	99 (通道 3 电流阈值 告警)	<b>字节 5-6:</b> 最近一次电流有效值,单位 A,乘数 0.01
		<b>字节 7</b> :告警状态
88		> 01-电流阈值告警
		▶ 02-电流阈值解除告警
		> 04-超量程告警
		➤ 08-超量程解除告警
		注意:最大/最小电流有效值表示自上个上报包之后到当前时刻
		所采集到的最大/最小电流有效值。
	67 (温度阈值告警)	3 个字节
		<b>字节 1-2</b> :温度值,单位℃,乘数 0.1
89		<b>字节 3:</b> 告警类型
		▶ 0-解除
		▶ 1-阈值告警

#### 示例:

通道1电流阈值告警

84 99 b80bd007c40901				
通道号	类型	数据		
		b80bd007c40901		
84	99	● b8 0b=>0b b8=3000(最大电流有效值:3000*0.01=30A)		
	•	● d0 07=>07 d0=2000(最小电流有效值:2000*0.01=20A)		

•	c4 09=>09 c4=2500 (最近一次电流有效值: 2500*0.01=25	
•	01 (电流阈值告警)	

示例:

温度阈值告警

89 67 34 01 01				
通道号	类型	数据		
		34 01=>01 34=308=30.8℃ (温度传感器)		
89	67	01=>阈值告警		
		当前温度 30.8 °C, 为阈值告警		

## 5.3 下行指令

CT303/CT305/CT310 支持通过下行指令配置设备。下行指令为确认包模式时,设备执行 指令后将立即发送回复包。

通道号	类型	数据			
	8e (设置上报间隔)	3 个字节 <b>字节 1</b> :00(默认) <b>字节 2-3</b> :间隔时间,单位:分钟			
ff	06 (设置阈值告警)	9 个字节 字节 1: 阈值策略 Bit 2~0			

		<b>字节 4-5:</b> 电流过小阈值,单位 A			
		<b>字节 6-7</b> :告警次数			
		<b>字节 8-9</b> :告警间隔,单位 min			
		<mark>注意:</mark> 这条指令修改告警次数和告警间隔 只针对 a 相, b 相、			
		C 相不支持单独修改,只可使用全局告警次数和告警间隔进			
		行修改。			
	10 (重启设备)	ff (默认)			
		01 (默认)			
	27(清除累计安时值)	注意:设备也支持通过 ToolBox 工具清除。当未进行手动清			
		除时,设备将在累计安时值超 42949672.95 Ah(FF FF FF FF)			
		自动清零重计。			
	28 (下发获取当前设备 状态)	ff (默认)			
	f2(配置全局告警次数)	2 个字节			
		<b>字节 1-2</b> :告警次数,范围 1-1000			
	02(配置全局告警间	2 个字节			
	隔)	<b>字节 1-2</b> :告警间隔,范围 1-1440			

示例:

1. 设置**上报间隔**为 20 分钟

	通道号	类型	数据
下行指令			00 14 00
ff8e001400	ff	8e	<b>字节 1</b> :00
			<b>字节 2-3</b> :14 00=>00 14=20 分钟
设备回复	通道号	类型	数据
fe8e001400	fe	8e	00 14 00(同下行指令)

#### 2. 设置下发配置告警策略: C相配置小于 5 报警间隔 1 分钟, 报警次数 1000。

	通道号	类型	数据
下行指令			19 0500 0000 0100 E803
Ff0619050000			<b>字节1</b> :19=>00(保留)011(C相)001(小
000100E803	ff	06	于)
			<b>字节 2-3</b> : 05 00=>00 05=5 (配置电流最大阈值)
			<b>字节 4-5</b> : 00 00=>00 00=0 (配置电流最小阈值)

	<b>字节 6-7</b> :0100=>0001=1(告警间隔1分钟)
	<b>字节 8-9</b> : E8 03=>03 E8=1000 (告警次数 1000
	次)