

卫生间占用传感器 V\$330





安全须知

- 为保护产品并确保安全操作,请遵守本使用手册。如果产品使用不当或者不按手册要求使用,
 本公司概不负责。
- ✤ 严禁拆卸和改装本产品。
- ◆ 请勿将产品放置在不符合工作温度、湿度等条件的环境中使用,远离冷源、热源和明火。
- ◆ 本产品作为气味监测使用,不可作为计量工具使用。
- ✤ 请勿使产品受到外部撞击或震动。
- 清洁产品时请避免产品进水以及使用各种清洁剂或溶剂,如苯和酒精。表面清洁可用湿润的软 布擦拭,再用干燥的软布擦干。
- ◆ 为了您的设备安全,请及时修改设备默认密码(123456)。

产品符合性声明

VS330 符合 CE, FCC 和 RoHS 的基本要求和其他相关规定。



版权所有© 2011-2023 星纵物联

保留所有权利。



如需帮助,请联系 星纵物联技术支持: 邮箱:contact@milesight.com 电话: 0592-5023060 传真: 0592-5023065 地址:厦门市集美区软件园三期 C09 栋

文档修订记录

日期	版本	描述
2023.2.1	V1.0	第一版

日	求

—	产品简介4
	1.1 产品介绍4
	1.2 产品亮点4
二、	产品结构介绍5
	2.1 包装清单5
	2.2 外观概览
	2.3 按钮&指示灯说明5
	2.4 产品尺寸6
三、	产品配置6
	3.1 NFC 配置6
	3.2 LoRaWAN [®] 基本配置7
	3.2.1 LoRaWAN [®] 基本参数7
	3.2.2 LoRaWAN [®] 通信频段9
	3.3 常用设置10
	3.4 维护11
	3.4.1 升级11
	3.4.2 备份12
	3.4.3 重置
四、	产品安装13
	4.1 安装注意事项
	4.2 吸顶安装13
	4.3 墙面安装15
五、	产品使用16
	5.1 标定安装高度16
	5.2 占用检测16
六、	数据通信协议17
	6.1 设备信息17
	6.2 传感器数据18
	6.3 下行指令19

一、产品简介

Milesight

1.1 产品介绍

星纵物联 VS330 是一款高可靠高颜值的卫生间占用传感器,产品创新性地融合了 ToF (Time-of-Flight) 主动红外测距与 PIR 人体红外感应双检测技术。先进的检测技术与完美的逻辑 算法,使 VS330 具备更强的抗干扰性,拥有 > 99.5%的高准确率。除此,VS330 从技术角度彻底 解决隐私问题,100%匿名检测,无隐私泄露风险。

VS330 基于 LoRa[®]无线技术,支持标准 LoRaWAN[®]组网通信,具有通信距离远,功耗低等特点。支持与星纵物联 LoRaWAN[®]网关及星纵云结合,实现远程厕位占用检测与管理。

VS330 支持自标定算法,极大程度简化调试过程,降低部署难度。精巧的外观结构设计,搭配可灵活调节的探头角度,满足多种复杂厕位安装需求,可广泛应用于智慧办公、大型商超、旅游景区、城市公园等场景的卫生间厕位占用检测。

1.2 产品亮点

- 准确率高:完美融合 ToF 主动红外测距与 PIR 人体红外感应双检测技术,准确率 > 99.5%
- 稳定性强:动、静态场景均能准确检测,有效解决了传统方案中静态人体无法识别的问题,同时不受无光/弱光环境影响
- 隐私保护: 100%匿名检测,无隐私泄露风险,符合 GDPR《通用数据保护条例》
- 防潮保护:主板喷涂三防漆,防止设备内部电路板及电子元件受潮,可在卫生间等高湿环境稳定工作
- 自标定算法: 支持自标定安装高度值, 省去繁琐的调试过程, 降低部署难度
- 灵活安装:支持自由调整探头角度(0~75°)与设备安装角度(0~15°),满足多种复杂厕位安装需求
- 无线部署:产品采用电池供电,通过 LoRaWAN[®]无线传输方式,免除布线烦恼,真正实现无
 线部署
- 简单易用: 支持手机 NFC 快速配置
- 兼容性好:兼容标准 LoRaWAN[®]网关和第三方网络服务器平台,支持自组网
- 管理一体化:快速对接星纵物联 LoRaWAN[®]网关和星纵云平台,无需额外配置

二、产品结构介绍

🛕 如果上述物品存在损坏或遗失的情况,请及时联系您的代理或销售代表。

2.2 外观概览



2.3 按钮&指示灯说明

功能	操作	指示灯状态(启用)
开机/关机	长按电源按钮超过 3 秒	开机: 灭→亮
		关机: 亮→灭

恢复出厂设置	长按电源按钮超过 10 秒	快速闪烁		
确认设备开关状态	短按1次电源按钮	灯亮:表示设备已开机,此时进入测试模式		
启用测试模式		灯灭:表示设备已关机		
测试模式		占用→空闲: 慢闪2次		
	传感器灯准目标物体	空闲→占用: 慢闪2次		

2.4 产品尺寸



单位: mm

三、产品配置

3.1 NFC 配置

VS330 支持使用手机的 NFC 功能完成配置。

设备开机:

长按设备背面电源按钮超过 3 秒直至指示灯亮起完成开机。也可以使用手机 NFC 功能开机。

配置准备:

- 手机 (支持 NFC)
- Milesight ToolBox App:可在星纵物联官网(Android 系统)或苹果商店(IOS 系统)下载

配置步骤:

- 1. 开启手机 NFC 功能后打开 Milesight ToolBox App;
- 2. 将手机的 NFC 区域紧贴在产品正面的 NFC 感应区几秒不动,即可获取产品的基本信息;
- 3. 在 App 上设置后紧贴产品的 NFC 感应区即可完成配置。第一次使用手机为设备配置时需要输入

密码进行验证,默认密码:123456。



注意:

(1) 不同安卓手机的 NFC 区域不同,大致位于背部摄像头周围,具体请查询手机说明书或咨询相关客服。

(2) NFC 读写失败后,请将手机暂时远离设备再贴到设备上尝试。

(3) 设备也支持使用星纵物联专用 NFC 读卡器连接电脑进行配置,可联系星纵物联工作人员购买。

3.2 LoRaWAN[®]基本配置

设备连接到 LoRaWAN[®]网络前需要设置相关网络通信参数,请根据如下步骤完成 LoRaWAN[®]网络配置。

3.2.1 LoRaWAN[®]基本参数

打开 ToolBox App 的"设置->LoRaWAN[®]设置"菜单,设置设备的入网类型、Class 类型以及配置入网所需的 App EUI、应用程序密钥等参数。以下参数可以保持默认不变但必须和网络服务器上的配置相同。

	LoRaWAN 设置			\wedge	
	设备EUI				
	24E124798C388764				
	* APP EUI				
	24e124c0002a0001				
	* 应用程序端口	-	85	+	
	入网方式				
	ΟΤΑΑ			•	
	* 应用程序密钥				
	*****	****			
	LoRaWAN 版本				
	V1.0.3			•	
	工作模式				
	Class A			•	
	接收窗口速率 (1)				
	DR0 (SF12, 125 kHz)			•	
	接收窗口频率 (1)				
	505300000				
	确认包模式 (1)				
	重新入网模式				
	设置发送链路检测信号数量 🤃)			
	32				
	速率自适应模式 (1)				
	扩频因子 ①				
	SF10-DR2			•	
	输出功率				
	TXPower0-19.15 dBm			•	
参数		ij	胡		

设备 EUI	LoRaWAN [®] 设备的唯一识别标识符,可在产品标签上查看。
App EUI	设备的 App EUI,默认值为 24E124C0002A0001。
应用程序端口	发送或接收 LoRaWAN [®] 数据的端口,默认端口为 85。
入网方式	可选 OTAA 或 ABP。
LoRaWAN [®] 版本	可选 V1.0.2,V1.0.3。
工作模式	Class A.
接收窗口速率	接收窗口 2 速率。
接收窗口频率	接收窗口 2 频率。
应用程序密钥	OTAA 入网使用的应用程序密钥(App Key),默认值为
	ABP 入网使用的设备地址(DevAddr),默认值为产品序列号 5~12 位。
	ABP 入网使用的设备网络会话密钥(Nwkskey),默认值为
网络会话密钥	5572404C696E6B4C6F52613230313823。
広田田広へ 活成知	ABP 入网使用的应用程序会话密钥(Appskey),默认值为
应用程序会话密钥	5572404C696E6B4C6F52613230313823。
确认包模式	启用后,设备向服务器发送数据后没有收到 ACK 答复的情况下,设备将 重发 1 次数据。
	上报间隔≤30 分钟:设备将每 30 分钟发送一次链路检测信号,没有收到
手实)网件十	答复达到一定数量后将重新入网;
里新八网侯式	上报间隔>30分钟:设备将根据上报间隔随数据包发送一次链路检测信
	号,没有收到答复达到一定数量后将重新入网。
速率自适应模式	速率自适应, 启用后网络服务器可以调节节点的数据速率和功耗, 建议在
(ADR)	设备没有移动的情况下使用。
扩新田子	禁用 ADR 的情况下设备将根据此速率传输数据。SF(扩频因子)越小,
17 火凶丁	传输速率越快,适合近距离传输,反之亦然。
输出功率	设备发送数据的输出功率。

注意:

(1) 如采购大量设备,可联系星纵物联获取设备 EUI 等参数表格。

- (2) 如需随机 App Key 请在购买前联系星纵物联相关工作人员。
- (3) 如使用星纵云管理设备,请使用 OTAA 入网。
- (4) 仅 OTAA 入网类型下支持重新入网模式。

3.2.2 LoRaWAN[®]通信频段

在 ToolBox App 的 "设置->LoRaWAN[®]设置"菜单,设置设备发送数据使用的 LoRa[®]频段,一般必须和 LoRaWAN[®]网关使用的频段匹配。设备可选标准通道模式和单通道模式。 标准通道:可根据实际需求配置多个通道;

单通道: 仅支持配置1个通道, 启用单通道模式时将无法使用 ADR 功能。

状态	设置	維护
* 支持频率		
CN470		•
通道模式		
标准通道		* 1
启用通道 (1)		
8-15		
序号	频率/M	IHz (Ì)
0 - 15	470.3 -	- 473.3
16 - 31	473.5 -	476.5
32 - 47	476.7 -	479.7
48 - 63	479.9 -	- 482.9
64 - 79	483.1 -	486.1
80 - 95	486.3 -	- 489.3

配置示例:

40: 启用通道 40 1, 40: 启用通道 1 和通道 40 1-40: 启用通道 1-40 1-40, 60: 启用通道 1-40 和 60 All: 启用所有通道 空: 禁用所有通道

3.3 常用设置

打开 ToolBox App 的"设置->常用设置"菜单,设置上报周期等参数。

	常用设置	^			
	上报间隔	- 1080 + 分钟			
	测试模式 ①				
	人体存在高度 (1)	- 12 + 厘米			
	修改密码				
参数		说明			
上报间隔	上报传感器数据的时间间隔,黑	状认值为 1080 分钟。可配置 1-108	0 分钟。		
	启用后,测试模式持续时间默认	人 10 分钟,可配置 1~30 分钟,仅支	支持下行指令		
测试模式	修改,参考 <u>6.3 章节</u> 。				
	测试模式状态下:占用则红灯物	曼闪2次,空闲则绿灯慢闪2次,参	考 <u>2.3 章节</u> 。		
	默认 12 厘米,可配置 10-50 厘	王米。			
人体存在高度	● 人体实际存在高度 > 所设置的人体存在高度时,设备将上报"占用"				
	● 人体实际存在高度≤所设置的人体存在高度时,设备将上报"空闲"				
修改密码	修改设备登录密码。				

3.4 维护

3.4.1 升级

步骤 1: 将固件下载到手机端;

步骤 2:打开 Milesight ToolBox App,点击"浏览"导入固件,开始升级。

17.151	1XE	2007 -
SN	66170	246404290001
型号		VS330-915M
固件版本号		V1.2
硬件版本号		V1.1
手动升级		
	浏览	

注意:

- (1) 产品固件可在星纵物联官网下载或联系星纵物联相关工作人员获取。
- (2) 升级过程中请勿对 ToolBox 和设备进行其它任何操作。
- (3) 设备采用 ToolBox App 升级时, 仅支持安卓版手机。

3.4.2 备份

ToolBox App 支持备份设备的配置并导入到其它设备中,可用于快速批量配置。备份导入仅适用于型号和频段完全相同的设备。

步骤 1: 打开 App, 进入"模板"菜单, 将当前配置保存为新的模板到手机上;

步骤 2:选择已保存的模板,点击"写入"后将手机贴到设备的 NFC 区域写入配置。

注意: 在"模板"页面选择对应的模板条目,向左划动选择编辑模板名称或删除模板。点击对应的 模板条目即可查看和编辑具体的模板内容。



3.4.3 重置

可选择如下方法重置设备:

硬件重置:长按电源按钮超过 10 秒。

ToolBox App: 打开"维护"菜单, 点击"重置"后将手机贴到设备的 NFC 区域写入配置。



四、产品安装

4.1 安装注意事项

- 检测区域必须避免强光干扰(阳光直射、红外光源等);
- 确保检测区域没有妨碍性物体,切勿将设备安装在靠近玻璃、反光镜等物体的位置;
- 安装并完成透镜角度调整后,请撕下透镜上的保护膜;
- 请勿触摸传感器上的透镜,避免指纹等污渍影响检测结果;
- 请定期使用透镜擦拭布清洁透镜,防止灰尘遮挡;
- 请勿将水或其它液体泼洒到设备上;
- 请勿擅自拆开设备,请勿砸摔、敲打设备;
- 请勿将设备安装在儿童可触碰的区域。

4.2 吸顶安装

 逆时针取下设备背面的安装板,根据安装板的孔位在天花板钻2个孔,打入膨胀螺栓,然后用 壁挂螺丝将安装板固定到天花板上。此外,还可以使用 3M 胶贴固定安装板。



2. 将设备对准安装板顺时针旋转卡进安装板,旋转的角度可以调节(最大 15°)。





安装位置说明:

- ✤ 推荐安装高度为 2.5~3 米;
- ◆ 安装时,传感器探头朝向坑位正前方,角度保持为0°;
- ◆ 蹲位的安装位置一般为坑位正上方,马桶的安装位置一般位于坑位靠前 10~20cm;
- ◆ 安装前建议使用测试模式验证开关门是否会影响检测结果并进行相应的位置调整。





4.3 墙面安装

 逆时针取下设备背面的安装板,根据安装板的孔位在墙壁钻2个孔,打入膨胀螺栓,然后用壁 挂螺丝将安装板固定到墙上。此外,还可以使用 3M 胶贴固定安装板。



2. 将设备对准安装板顺时针旋转卡进安装板,旋转的角度可以调节 (最大 15°)





安装位置说明:

- ◆ 安装位置为坑位正后方,传感器探头朝下,不建议安装在坑位两侧;
- ◆ 调节传感器角度时,应避免直接对准卫生间门框或检测区域覆盖到门框造成误检;
- ◆ 安装高度必须高于马桶盖立起的高度,避免遮挡影响检测;
- ✤ 安装前建议使用测试模式验证开关门是否会影响检测结果并进行相应的位置调整。

五、产品使用

5.1 标定安装高度

安装好设备后,需进入测试模式进行卫生间高度标定。

标定过程:

- 1. 短按电源按钮或通过 Toolbox App 开启设备测试模式(将持续启用 10 分钟);
- 进入测试模式后请相关安装人员离开卫生间,此时设备将通过 PIR 传感器持续探测,当 PIR 检测到无人时,开始标定卫生间高度 D;
- 3. 标定完成后立即上报标定结果给网关和网络服务器。



5.2 占用检测

VS330 设备融合了 ToF 主动红外测距与 PIR 人体红外感应双检测技术。先进的检测技术与完美的逻辑算法,使 VS330 具备更强的抗干扰性,拥有 > 99.5%的高准确率。检测逻辑:

一旦 PIR 状态发生改变,将立即触发 ToF 测距,并完成占用状态检测。

- D-d > Δ,将上报**占用**
- D-d < Δ, 将上报**空闲**

- ▶ D: 卫生间安装高度(自标定)
- ▶ d: ToF 测量距离
- Δ: 人体存在高度, 参考 <u>3.3 章节</u>



注意:测试模式下,占用则红灯慢闪2次,空闲则绿灯慢闪2次;关闭测试模式后,占用/空闲指 示灯均不亮。

六、数据通信协议

设备上/下行数据均基于**十六进制格式**。数据处理方式**低位在前,高位在后**。

上/下行指令基本格式:

通道号1	类型 1	数据1	通道号 2	类型 2	数据 2	
1 字节	1 字节	N 字节	1 字节	1 字节	M 字节	

数据解析器示例可参考: https://github.com/Milesight-IoT/SensorDecoders。

6.1 设备信息

设备信息在入网或重启时上报一次。

通道号	类型	数据示例	解析说明
	01 (版本协议)	01	协议版本 V1
	09 (硬件版本)	01 40	硬件版本 V1.4
	0a (固件版本)	01 14	固件版本 V1.14
TT	0b (开机)	ff	设备开机
	Of (工作方式)	00	00: Class A; 01: Class B; 02: Class C
	16 (设备 SN)	6756C23373630004	16 位

示例:

ff0bffff0101ff166747c21194300001ff090100ff0a0101ff0f00						
通道号	类型	数据	通道号	类型	数据	
ff	0b	ff (设备开机)	送备开机) ff 01		01 (协议版本 V1.0)	
通道号	类型	数据	数据 通道号 类型		数据	
ff	16	6747c21194300001 (设备 SN)	ff	09	01 00 (硬件版本 V1.0)	
通道号	类型	数据	通道号	类型	数据	
ff	0a	01 01 (固件版本 V1.1)	ff	Of	00 (工作方式 Class A)	

6.2 传感器数据

周期上报:根据上报周期定期上报传感器数据,默认周期为1080分钟。

触发上报:	当占用状态发生改变时,	立即上报 ToF	·测量距离和占用状态。
-------	-------------	----------	-------------

通道号	类型	数据
01	75 (电池电量)	1 个字节,单位%
02	82(ToF 测量距离)	2 个字节,单位 mm
03	8e(占用状态)	00: 空闲
		01:占用
		00:标定失败
04	8e (标定结果)	01:标定成功
		注意:执行完测试模式后立即上报执行结果

示例:

周期包

017563 0282b207 038e01						
通道号	类型	数据	通道号	类型	数据	
01	75	63=>99% (电池电量 99%)	02	82	b2 07=>07 b2=>1970 (ToF 距离 1970 mm)	
通道号	类型	数据				
03	8e	01 (厕位占用)				

触发包

0282c308 038e00						
通道号	道号 类型 数据		通道号	类型	数据	
	c3 08=>08 c3=>2243	02	0.0	00		
02	02 82	(ToF 距离 2243 mm)	03	03 8e	(厕位空闲)	

6.3 下行指令

VS330 支持通过下行指令配置设备。当下行指令为确认包模式时,设备执行指令后将立即发送回复包。

通道号	类型	数据
		2 个字节,单位: s。
	02 (设置 ToF 采集周期)	ToF 采集周期默认 5s, 可配置 1~10s。注意:采集周
		期越短,耗电越大。
	03 (设置上报周期)	2 个字节,单位: s
	10 (重启设备)	ff (保留)
Π	70 (设置人体存在高度)	2 个字节,单位: mm
		00: 禁用
	/1(设直测试模式)	01: 启用
		2 个字节,单位: min
	/2(设直测试惧式持续时间)	测试模式持续时间默 10 min,可配置 1~30 min

示例:

1. 设置上报周期为 20 分钟

下行指令	通道号	类型	数据
ff03b004	ff	03	b0 04=>04 b0=1200 秒=20 分钟
设备回复	通道号	类型	数据
fe03b004	fe	03	b0 04(同下行指令)

2. 设置人体高度为 12cm

下行指令	通道号	类型	数据
ff707800	ff	70	78 00=>00 78=120mm=12cm
设备回复	通道号	类型	
fe707800	fe	70	78 00(同下行指令)

3. 启用测试模式

下行指令	通道号	类型	数据
ff7101	ff	71	01 (启用测试模式)
设备回复	通道号	类型	
fe7101	fe	71	01 (启用测试模式)