

# 智能水浸传感器



用户手册





## 安全须知

Milesight

- 为保护产品并确保安全操作,请遵守本使用手册。如果产品使用不当或者不按手册要求使用,本 公司概不负责。
- ✤ 严禁改装本产品。
- ◆ 请勿将产品放置在不符合工作温度、湿度等条件的环境中使用,远离冷源、热源和明火。
- ◆ 拆卸外壳时请勿遗漏内部的电子元件。
- ◆ 请勿使产品受到外部撞击或震动。
- ✤ 请勿将产品电池装反,否则可能导致产品烧坏。
- ◆ 为了您的设备安全,请及时修改设备默认密码(123456)。

## 产品符合性声明

WS303 符合 CE, FCC 和 RoHS 的基本要求和其他相关规定。



版权所有© 2011-2023 星纵物联 保留所有权利。



如需帮助,请联系 星纵物联技术支持: 邮箱: contact@milesight.com 电话: 0592-5023060 传真: 0592-5023065 地址: 厦门市集美区软件园三期 C09 栋

## 文档修订记录

日期	版本	描述
2023.4.4	V1.0	第一版

	1
	212
-	~

—	产品简介4
	1.1 产品介绍4
	1.2 产品亮点4
二、	产品结构4
	2.1 包装清单4
	2.2 外观概览
	2.3 产品尺寸5
	2.4 电源按钮5
三、	产品供电6
四、	产品配置6
	4.1 NFC 配置6
	4.2 LoRaWAN <sup>®</sup> 基本配置7
	4.2.1 LoRaWAN <sup>®</sup> 基本参数7
	4.2.2 LoRaWAN <sup>®</sup> 通信频段9
	4.3 基本设置10
	4.4 警报设置11
	4.5 Milesight D2D 设置11
	4.6 维护12
	4.6.1 升级12
	4.6.2 备份13
	4.6.3 重置14
五、	产品安装14
六、	通信协议14
	61 设备信息 15
	0.1 反田口心
	6.2 传感器数据

# 一、产品简介

Milesight

## 1.1 产品介绍

星纵物联 WS303 是一款小巧耐用的一体式智能水浸传感器,利用液体导电性原理,通过电极检测漏水情况。一旦发生漏水,WS303 将立即触发本地蜂鸣器报警,并及时告警到平台端。

WS303 基于 LoRa<sup>®</sup>无线技术,支持标准 LoRaWAN<sup>®</sup>组网通信,具有通信距离远,功耗低等特点。产品内置一颗 590 毫安时纽扣电池供电,续航可达 3 年以上。此外,WS303 支持与星纵物联 LoRaWAN<sup>®</sup>网关及星纵云平台结合,实现远程数据监控和管理。WS303 具备 IP67 高防护等级,坚 固耐用且不失美观时尚,可广泛应用于精密机房、博物馆、图书馆、档案馆等场景的漏水检测。

## 1.2 产品亮点

- 高灵敏检测:水位超 0.5mm 即可触发报警,快速准确地感知漏水情况
- 双重报警:支持本地蜂鸣器报警和远程报警,帮助及早发现险情并处理
- 一体式结构:检测探头与机身呈一体式结构,结构紧凑且无多余线缆,即装即用
- 外观设计精巧:外壳采用弧形设计,坚固耐用圆润小巧,不仅防摔防碾压,还可避免被宠物叼走
- 防护等级高:防护等级高达 IP67, 且主板喷涂三防漆,能够有效防潮,适用各种恶劣环境
- 电池寿命长:使用1颗590毫安时纽扣电池,续航可达3年以上
- 灵活安装:使用 3M 胶贴即可将设备轻松固定在地面或靠墙安装
- D2D 快速联动:支持通过星纵物联 Milesight D2D 协议实现设备间无网关直接通信,可快速联动相关装置,如关闭水阀门并切断周边电路
- 简单易用: 支持手机 NFC 快速配置
- 兼容性好:兼容标准 LoRaWAN<sup>®</sup>网关和第三方网络服务器平台,支持自组网
- 管理一体化:快速对接星纵物联 LoRaWAN<sup>®</sup>网关和星纵云平台,无需额外配置

# 二、产品结构

#### 2.1 包装清单



\Lambda 如果上述物品存在损坏或遗失的情况,请及时联系您的代理或销售代表。

# 2.2 外观概览

Milesight











单位: mm

# 2.4 电源按钮

正常情况下建议使用 NFC 配置,如遇紧急情况,可拆开设备后盖取出电池,使用产品内置电源按钮 手动开关和配置。

功能	操作	蜂鸣器状态
开机	安装电池	响一次
重启	长按重置按钮超过3秒	每 1s 响一次
恢复出厂设置	长按重置按钮超过 10 秒	每 0.5s 响一次
报警	检测到漏水	蜂鸣器响 5 次后, 持续鸣响 5min。 漏水状态解除后
		停止(可通过 ToolBox 和远程指令关闭蜂鸣器)。

Milesight

# 三、产品供电

- 1. 用硬币 (或者其他尺寸匹配的工具) 插入设备后盖的凹槽内, 逆时针旋转拧开电池盖。
- 2. 将电池正极朝上安装到设备的电池座内,电池装入后设备立即自动开机。
- 3. 将电池盖放回并顺时针拧紧。



# 四、产品配置

## 4.1 NFC 配置

设备支持使用手机的 NFC 功能完成配置。

#### 配置准备:

- 手机 (支持 NFC)
- Milesight ToolBox App:可在星纵物联官网 (Android 系统)或苹果商店 (IOS 系统)下载
  配置步骤:
- 1. 开启手机 NFC 功能后打开 Milesight ToolBox App;
- 2. 将手机的 NFC 区域紧贴在产品正面的 NFC 感应区几秒不动,即可获取产品的基本信息;
- 在 App 上设置后紧贴产品的 NFC 感应区即可完成配置。第一次使用手机为设备配置时需要输入 密码进行验证,默认密码: 123456。



#### 注意:

(1) 不同安卓手机的 NFC 区域不同,大致位于背部摄像头周围,具体请查询手机说明书或咨询相关

客服。

(2) NFC 读写失败后,请将手机暂时远离设备再贴到设备上尝试。

(3) 设备也支持使用星纵物联专用 NFC 读卡器连接电脑进行配置,可联系星纵物联工作人员购买。 此外,设备还支持通过内置 TTL 串口连接电脑完成配置。

# 4.2 LoRaWAN<sup>®</sup>基本配置

设备连接到 LoRaWAN<sup>®</sup>网络前需要设置相关网络通信参数,请根据如下步骤完成 LoRaWAN<sup>®</sup>网络配置。

## 4.2.1 LoRaWAN<sup>®</sup>基本参数

打开 ToolBox App 的"设置->LoRaWAN<sup>®</sup>设置"菜单,设置设备的入网类型、Class 类型以及配置入网所需的 App EUI、应用程序密钥等参数。以下参数可以保持默认不变但必须和网络服务器上的配置相同。

data and			
设备EUI			
24E124798C388764			
* APP EUI			
24e124c0002a0001			
* 应用程序端口	-	85	-
入网方式			
ΟΤΑΑ			
* 应用程序密钥			
****	****		
LoRaWAN 版本			
V1.0.3			
工作模式			
Class A			
接收窗口速率 (1)			
DR0 (SF12, 125 kHz)			
接收窗口频率 (1)			
505300000			
确认包模式 ①			
重新入网模式			
设置发送链路检测信号数量 ①			
32			
速率自适应模式 (1)			
扩频因子 ①			
SF10-DR2			
输出功率			
TXPower0-19.15 dBm			

参数

设备 EUI	LoRaWAN <sup>®</sup> 设备的唯一识别标识符,可在产品标签上查看。
App EUI	设备的 App EUI,默认值为 24E124C0002A0001。
应用程序端口	发送或接收 LoRaWAN <sup>®</sup> 数据的端口,默认端口为 85。
入网方式	可选 OTAA 或 ABP。
LoRaWAN <sup>®</sup> 版本	可选 V1.0.2,V1.0.3。
工作模式	Class A.
应用程序密钥	OTAA 入网使用的应用程序密钥(App Key),默认值为 5572404C696E6B4C6F52613230313823。
设备地址	ABP 入网使用的设备地址(DevAddr),默认值为产品序列号 5~12 位。
网络会话密钥	ABP 入网使用的设备网络会话密钥(Nwkskey),默认值为 5572404C696E6B4C6F52613230313823。
应用程序会话密钥	ABP 入网使用的应用程序会话密钥(Appskey),默认值为 5572404C696E6B4C6F52613230313823。
确认包模式	启用后,设备向服务器发送数据后没有收到 ACK 答复的情况下,设备将 重发 1 次数据。
重新入网模式	上报间隔≤30分钟:设备将每30分钟发送一次链路检测信号,没有收到 答复达到一定数量后将重新入网; 上报间隔>30分钟:设备将根据上报间隔随数据包发送一次链路检测信 号,没有收到答复达到一定数量后将重新入网。
速率自适应模式	速率自适应, 启用后网络服务器可以调节节点的数据速率和功耗, 建议在
(ADR)	设备没有移动的情况下使用。
扩频因子	禁用 ADR 的情况下设备将根据此速率传输数据。SF(扩频因子)越小, 传输速率越快,适合近距离传输,反之亦然。
输出功率	设备发送数据的输出功率。
接收窗口速率	接收窗口 2 速率。
接收窗口频率	接收窗口 2 频率。

注意:

(1) 如采购大量设备,可联系星纵物联获取设备 EUI 等参数表格。

(2) 如需随机 App Key 请在购买前联系星纵物联相关工作人员。

(3) 如使用星纵云管理设备,请使用 OTAA 入网。

(4) 仅 OTAA 入网类型下支持重新入网模式。

## 4.2.2 LoRaWAN<sup>®</sup>通信频段

Milesight

在 ToolBox App 的"设置->LoRaWAN<sup>®</sup>设置"菜单,设置设备发送数据使用的 LoRa<sup>®</sup>频段,一般 必须和 LoRaWAN<sup>®</sup>网关使用的频段匹配。设备可选标准通道模式和单通道模式。 标准通道:可根据实际需求配置多个通道;

单通道: 仅支持配置1个通道, 启用单通道模式时将无法使用 ADR 功能。

状态	设置	維护
* 支持频率		•
CN470		•
通道模式		
标准通道		•
启用通道 (1)		
8-15		
序号	频率/M	Hz (1)
0 - 15	470.3 -	473.3
16 - 31	473.5 -	476.5
32 - 47	476.7 -	479.7
48 - 63	479.9 -	482.9
64 - 79	483.1 -	486.1
80 - 95	486.3 -	489.3

#### 配置示例:

40: 启用通道 40 1, 40: 启用通道 1 和通道 40 1-40: 启用通道 1-40 1-40, 60: 启用通道 1-40 和 60 All: 启用所有通道 空: 禁用所有通道

## 4.3 基本设置

打开 ToolBox App 的"设置->常用设置"菜单设置上报间隔等参数。

常用设置	^
上报间隔	- 1080 + 分钟
蜂鸣器	() <b>D</b>
修改密码	

参数	说明
上报间隔	定期上报传感器数据,默认值 1080 分钟。可配置 10~1080 分钟。
蜂鸣器	是否启用蜂鸣器功能, 启用后蜂鸣器会在检测到漏水时持续鸣响 5 分钟后停止, 期间若恢复为"无漏水"也将自动解除蜂鸣声警报。
修改密码	修改设备登录密码。

## 4.4 警报设置

打开 ToolBox App 的 "设置->警报设置" 菜单,设置漏水时的报警次数和间隔。

	警报设置
	警报上报
	如果发生漏水, 警报上报间隔和警报上报次数可以如下设 置
	警报间隔 1 + 分钟
	警报次数 - 2 +
参数	说明
警报间隔	发生漏水时,将根据警报间隔上报漏水报警包,默认1分钟。
警报次数	连续上报漏水报警包的次数, 默认 2 次, 可配置 2-1000 次。

# 4.5 Milesight D2D 设置

星纵物联自主开发的 Milesight D2D 协议支持星纵物联 LoRaWAN<sup>®</sup>终端设备之间的无网关直接通 信。WS303 可以作为 D2D 主控端设备发送控制命令给 D2D 被控端设备。

# 配置步骤:

1. 启用 D2D 功能;
 2. 配置 D2D 密钥、D2D 通信速率/频率(即 LoRaWAN<sup>®</sup>接收窗口 2 速率/频率); 注意: 三者均

要与被控端配置保持一致

3. 启用传感器不同状态下的 D2D 功能并配置相应的控制命令。

#### 配置示例:

Milesight ≣₩#₩

当设备检测到漏水,将发送 D2D 信号(0011)给被控端,之后再发送一个 LoRaWAN<sup>®</sup>数据包(漏水报警包)给网关和网络服务器。

D2D设置	$\wedge$
启用	
D2D密钥	
******	
传感器状态: 漏水	
控制命令	
0011	
LoRa上行 (1)	
传感器状态: 无漏水	

参数	说明		
D2D 密钥	定义设备间 D2D 通信密钥,主控端与被控端需保持一致。格式为 32 位		
	十六进制字符,默认值 5572404C696E6B4C6F52613230313823。		
校生人	主控端触发后,将发送指定控制命令给相应被控端(该控制命令需在被控		
投制叩令	端同步配置)。格式为4位十六进制字符。		
LoRa 上行	启用后,会在 D2D 控制命令发出后,继续上报一个 LoRaWAN <sup>®</sup> 数据包		
	给网关和网络服务器。		

## 4.6 维护

## 4.6.1 升级

步骤 1: 将固件下载到手机端;

步骤 2: 打开 ToolBox App"维护"菜单,点击"浏览"导入固件,开始升级。

Milesight



#### **注**意:

- (1) 产品固件可在星纵物联官网下载或联系星纵物联相关工作人员获取。
- (2) 升级过程中请勿对 ToolBox 和设备进行其它任何操作。
- (3) 设备采用 ToolBox App 升级时, 仅支持安卓版手机。

## 4.6.2 备份

WS303 支持备份设备配置并导入到其它设备中,可用于快速批量配置。备份导入仅适用于型号和频段完全相同的设备。

步骤 1: 打开 ToolBox App 的"模板"菜单,将当前配置保存为新的模板到手机上;

步骤 2:选择已保存的模板,点击"写入"后将手机贴到设备的 NFC 区域写入配置。

**注意**: 在 "模板" 页面选择对应的模板条目, 向左划动选择编辑模板名称或删除模板。点击对应的模板条目即可查看和编辑具体的模板内容。



## 4.6.3 重置

可选择如下方法重置设备:

硬件重置:长按电源按钮超过 10 秒。

ToolBox App: 打开"维护"菜单, 点击"重置"后将手机贴到设备的 NFC 区域写入配置。

## 五、产品安装

#### 3M 胶固定:

将 3M 胶粘贴到传感器后盖上,然后撕开另一面,将传感器贴在检测区域附近的墙壁上。(注意:两根探针需竖直向下)



#### 水平放置:

将传感器正面朝上,水平放置在检测区域即可。



# 六、通信协议

WS303 支持 LoRaWAN<sup>®</sup>通信或 Milesight D2D 通信: 其中 Milesight D2D 通信请参考 <u>4.5</u> <u>Milesight D2D 设置</u>, LoRaWAN<sup>®</sup>通信格式如下。

设备上/下行数据均基于**十六进制格式**。数据处理方式低位在前,高位在后。

上/下行指令基本格式:

通道号1	类型 1	数据1	通道号 2	类型 2	数据 2	
1 字节	1 字节	N 字节	1 字节	1 字节	M 字节	

**注意:** 数据解析器示例可参考: <u>https://github.com/Milesight-IoT/SensorDecoders</u>。

## 6.1 设备信息

设备信息在入网或重启时上报一次。

通道号	类型	数据示例	指令解析
	01 (版本协议)	01	协议版本 V1
	09 (硬件版本)	01 40	硬件版本 V1.4
	0a (固件版本)	01 14	固件版本 V1.14
TT	0b (开机)	ff	设备开机
	0f(工作方式)	00	00: Class A; 01: Class B; 02: Class C
	16 (设备 SN)	6592b32851010013	16位

#### 示例:

ff0bffff0101ff166782c26122861219ff090100ff0a0101ff0f00						
通道号	类型	数据	通道号	类型	数据	
ff	0b	ff(设备开机)			01(协议版本 V1)	
通道号	类型	数据	通道号	类型	数据	
ff	16	6782c26122861219 (设备 SN)	ff	09	01 00 (硬件版本 V1.0)	
通道号	类型	数据				
ff	0a	01 01 (固件版本 V1.1)	ff	Of	00 (Class A 工作模式)	

# 6.2 传感器数据

周期上报:根据上报周期定期上报传感器数据,默认周期为1080分钟。

状态变化:漏水状态发生变化时立即上报。

通道号	类型	数据
01	75 (电池电量)	1 个字节, 单位%
02	00 () () () () () () () () () () () () ()	00 未漏水
05	00(滴小小心)	01 已漏水

# 示例

周期包:

	017564030000					
通道号	类型	数据	通道号	类型	数据	
01	75	64=>100%	02	00	00 (土泥水)	
01	75	(电池电量 100%)	05	00	00(木漏水)	

### 漏水报警:

030001				
通道号	类型	数据		
03	00	01 (已漏水)		

# 6.3 下行指令

WS303 支持通过下行指令配置设备。下行指令为确认包模式时,设备执行指令后将立即发送回复包。

通道号	类型	数据
	03 (设置上报周期)	2 个字节,单位:秒
	10 (重启设备)	ff (保留)
	3d (中止蜂鸣器)	ff (保留)
		00: 禁用蜂鸣器
	38(设直蚌坞 格快八)	01: 启用蜂鸣器
		5 个字节
	7。(敬也:小平)	<b>字节 1</b> :00(禁用),01(启用)
	/e (警报设直)	<b>字节 2-3</b> :警报上报间隔,单位 s
		<b>字节 4-5</b> :警报上报次数,可配置 2-1000
		00: 禁用
	04 (反直 D2D 功能)	01: 启用
		2 个字节
		<b>字节 1</b> :漏水状态,00(未漏水),01(漏水)
	01 ( <b>公</b> 室 LaDa 上仁)	字节 2:
	81 (设直 LOKa 上行) 	00:仅开启 LoRaWAN
		01:仅开启 D2D(禁用 LoRa 上行)
		03:开启 D2D,同时启用 LoRa 上行

	3 个字节
83 (设置 D2D 指令)	<b>字节 1</b> :漏水状态,00(未漏水),01(漏水)
	<b>字节 2-3</b> : D2D 控制命令

## 示例:

1. 设置上报周期为 20 分钟

下行指令	通道号	类型	数据
ff03b004	ff	03	b0 04=>04 b0=1200 秒=20 分钟
设备回复	通道号	类型	
fe03b004	fe	03	b0 04(同下行指令)

## 2. 警报设置: 上报间隔 2 分钟, 上报 10 次

	通道号	类型	数据
下行指令		_	0178000a00
ff7e0178000a0	ff 7e		<b>字节1</b> :01(启用警报设置)
0		/e	<b>字节 2-3</b> :78 00=>00 78=120s(间隔 2 分钟)
			<b>字节 4-5</b> :0a 00=>00 0a=10(次数 10 次)
设备回复	通道号	类型	
fe7e0178000a	c	_	
00	fe	/e	0178000a00(同下行指令)

## 3. 设置 D2D 指令:漏水时发送 0011 的 D2D 指令

	通道号	类型	数据
下行指令			011100
ff83011100	ff	83	<b>字节1</b> :01 (漏水状态)
			<b>字节 2-3</b> :11 00=>00 11(指令为 0011)
设备回复	通道号	类型	数据
fe83011100	fe	83	011100 (同下行指令)