

智能开关面板





安全须知

- 为保护产品并确保安全操作,请遵守本手册完成产品的安装和使用。如果产品使用不当或者不 按手册要求使用,本公司概不负责。
- ◆ 本产品需由专业电工人员进行安装和维修,安装时请保证接线处已断电。
- ◆ 请勿将水或其它液体泼洒到产品上。
- ◆ 请勿接入浴霸等大功率电器,否则可能导致产品损坏。
- ◆ 请将本产品安装在 LoRaWAN[®]基站网关的信号范围内。
- ◆ 请勿将本产品安装在金属物品及大型障碍物背后,如冰箱、空调柜机等,否则可能影响无线信
 号传输。
- ◆ 本产品仅限室内使用,请勿在室外、强磁场以及超出工作温湿度范围的环境中使用。
- ◆ 为了您的设备安全,请及时修改设备默认密码(123456)。

版权所有© 2011-2024 星纵物联

保留所有权利。



如需帮助,请联系 星纵物联技术支持: 邮箱: contact@milesight.com 电话: 0592-5023060 传真: 0592-5023065 地址: 厦门市集美区软件园三期 C09 栋

文档修订记录

日期	版本	描述
2021.4.16	V2.0	第一版
2021.12.1	V2.1	增加 Milesight D2D 被控端功能
2021.12.30	V2.2	更新品牌 Logo
2023.2.7	V3.0	1. 新增 D2D 主控功能
		2. 新增 LoRaWAN [®] 单通道模式
		3. 更新包装清单
		4. 更新按键与指示灯功能
		5. 更新下行指令
		6. 更新安装注意事项

512
21

—	产品	品简介	5
	1.1	产品介绍	5
	1.2	产品亮点	5
二、	产品	品结构介绍	5
	2.1	包装清单	5
	2.2	产品介绍	6
	2.3	按键与指示灯	6
	2.4	产品尺寸	6
	2.5	产品接线图	7
三、	产	品安装	7
四、	产	品配置	8
	4.1	NFC 配置	9
	4.2	LoRaWAN [®] 基本配置	9
		4.2.1 LoRaWAN [®] 基本参数	9
		4.2.2 LoRaWAN [®] 通信频段1	2
		4.2.3 组播参数	3
	4.3	常用设置1	4
	4.4	Milesight D2D 设置1	4
	4.5	维护1	7
		4.5.1 升级1	7
		4.5.2 重置	7
		4.5.3 备份	8
五、	数携	_{居通信格式} 1	9
	5.1	设备信息1	9
	5.2	开关状态2	0
	5.3	下行指令2	1
六、	使月	月方式2	3
	6.1	网络服务器管理2	3
		6.1.1 创建设备类型文件2	3
		6.1.2 创建应用	4
		6.1.3 在应用里添加设备2	5
	6.2	星纵云管理2	6
		6.2.1 添加星纵物联网关2	6

	6.2.2	添加智能开关面板到星纵云	.28
6.3	组播配	置	.29
	6.3.1	节点配置	29
	6.3.2	网关配置	30
	6.3.3	下发组播指令	30

一、产品简介

1.1 产品介绍

WS50x 是星纵物联自主设计的 LoRaWAN[®]无线智能开关面板。产品采用 86 式标准底盒,可 轻松替换传统开关。除本地按键触控外,WS50x 支持通过无线 LoRaWAN[®]组网通信实现远程控制, 也支持通过星纵物联 Milesight D2D 协议实现设备间无网关直接通信,同时支持与星纵物联 LoRaWAN[®]网关及星纵云平台共同构建智能物联网络,与其他智能设备实现场景联动。

1.2 产品亮点

- 多版本选择:单火版或零火版,满足不同接线需求;1-3键可选,匹配不同应用场景
- 通信时延低:支持星纵物联 Milesight D2D 通信,可作为主控端与被控端,实现设备间无网 关直接通信,降低控制时延
- 组播功能:支持组播功能,实现远程批量控制开关
- 按键锁功能:个性化管理按键,可远程锁定按键,避免设备在公共场所被恶意操作或误操作
- 外形美观:钢化玻璃面板设计,支持定制多种颜色
- 简单易用: 支持手机 NFC 快速配置
- 兼容性好:兼容标准 LoRaWAN[®]网关和第三方网络服务器平台
- 管理一体化:快速对接星纵物联 LoRaWAN[®]网关和星纵云平台,实现网页/手机 App 远程控制

二、产品结构介绍

2.1 包装清单



🛕 如果上述物品存在损坏或遗失的情况,请及时联系您的代理或销售代表。

2.2 产品介绍 重置按键 ① ① ① ① ① ② ● ① ● ② ● ② ● ③ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●

2.3 按键与指示灯

功能	操作/状态	指示灯状态		
+1111/关闭机1/2		开灯:LED 灯 灭 (可切换为:开灯→LED 灯 <mark>亮</mark>)		
打开/天团灯光		关灯:LED 灯 亮 (可切换为:关灯→LED 灯 灭)		
恢复出厂设置	长按重置按键超过 10 秒	快速闪烁		

注意:

(1) LED 指示灯默认启用,可配置禁用,禁用后切换开关时指示灯常灭;

(2) 可下发指令切换 LED 灯亮/灭模式,参考 5.3 章节。

2.4 产品尺寸



单位: mm

2.5 产品接线图

零火版接线



单键版

双键版

三键版

单火版接线



单键版

双键版

三键版

三、产品安装

安装注意事情

- 本产品需由专业电工人员进行安装和维修,安装时请保证接线处已断电。
- 请按照接线图正确接线,零线与火线请勿装反。
- 安装本产品时注意不要遗留任何物品在产品内部。
- 本产品只能安装在槽深大于 40mm 的 86 盒中。
- 单火版产品建议接入总负载功率不小于 30W 的设备(普通 LED 灯需 30W 以上, 教室灯需 38W 以上), 否则可能出现鬼火现象。
- 本产品不支持接灯以外的其他负载类型,如排风扇、电器等。

- 本产品仅用于开关控制,不支持对接智能灯具调色换挡等功能(包括但不限于可调灯、变色灯、 渐变灯、自带控制器的灯具等)。
- 请勿接入浴霸等大功率电器,否则可能导致产品损坏。
- 请勿将水或其他液体泼洒到产品背面。
- 请勿随意对产品外壳开螺丝孔位,否则可能导致产品损坏。
- 安装本产品时建议使用标配螺丝进行安装,如使用其他螺丝,请注意螺丝头不大于螺丝孔位(宽度 7mm),否则可能磕坏主板,导致产品异常。

安装步骤

1. 取下墙上的 86 型底盒盖板 (若无盒盖,可忽略此步骤)



2. 按照接线图正确完成接线



3. 打开上盖,通过螺钉将设备后盖与底盒固定,然后固定上盖,完成安装



四、产品配置

4.1 NFC 配置

WS50x 智能开关面板支持手机 NFC 快速配置。

配置准备:

- 手机 (支持 NFC)
- Milesight ToolBox App:可在星纵物联官网(Android)或苹果商店(IOS)下载

配置步骤:

- 1. 开启手机 NFC 功能后打开 Milesight ToolBox App;
- 2. 将手机的 NFC 区域紧贴在产品正面的 NFC 感应区几秒不动,即可获取产品的基本信息;
- 3. 在 App 上设置后紧贴产品的 NFC 感应区即可完成配置。设备配置默认密码: 123456。



注意:

(1) 不同安卓手机的 NFC 区域不同,大致位于背部摄像头周围,具体请查询手机说明书或咨询相 关客服。

(2) NFC 读写失败后,请将手机暂时远离设备再贴到设备上尝试。

(3) WS50x 系列也支持使用星纵物联专用 NFC 读卡器连接电脑进行配置,可联系星纵物联工作人员购买。

4.2 LoRaWAN[®]基本配置

设备连接到 LoRaWAN[®]网络前需要设置相关网络通信参数,请根据如下步骤完成 LoRaWAN[®]网络配置。

4.2.1 LoRaWAN[®]基本参数

打开 ToolBox App 的"设置->LoRaWAN[®]设置"菜单,设置设备的入网类型、Class 类型以及配置入网所需的 App EUI、应用程序密钥等参数。以下参数可以保持默认不变但必须和网络服务器上的配置相同。

状态	2置		
LoRaWAN 设置		105103	\vee
设备EUI			
24E124145C523247			
* APP EUI			
24e124c0002a0001			
* 应用程序端口	-	85	+
入网方式			
ΟΤΑΑ			•
* 应用程序密钥			
******	******		
LoRaWAN 版本			
V1.0.3			•
工作模式			
Class C			•
接收窗口速率 i			
DR5 (SF7, 125 kHz)			•
接收窗口频率 (1)			
505300000			
确认包模式 (1)			
重新入网模式			
设置发送链路检测信号数量			
32			
速率自适应模式 🚺			
扩频因子 (1)			
SF10-DR2			•
输出功率			
TXPower0-19.15 dBm			•
	i	兑明	

参数

设备 EUI	LoRaWAN [®] 设备的唯一识别标识符,可在产品标签上查看。
App EUI	设备的 App EUI, 默认值为 24E124C0002A0001。
应用程序端口	发送或接收 LoRaWAN [®] 数据的端口,默认端口为 85。
入网方式	可选 OTAA 或 ABP。
LoRaWAN [®] 版本	可选 V1.0.2, V1.0.3。
	单火版可选 Class B 或 Class C;
	零火版仅支持 Class C。
打开接收窗口周期/s	Ping Slot 接收周期(仅适用 Class B)。
+Kich III +K	启用后设备只接收指定网关的信标,忽略其他网关的信标 (仅适用 Class
指定网大	В) .
应田租运家组	OTAA 入网使用的应用程序密钥(App Key),默认值为
应用柱序岔钥	5572404C696E6B4C6F52613230313823。
设备地址	ABP 入网使用的设备地址(DevAddr),默认值为产品序列号 5~12 位。
网络人迁南组	ABP 入网使用的设备网络会话密钥(Nwkskey),默认值为
网络云话密钥	5572404C696E6B4C6F52613230313823。
应用把应入迁应知	ABP 入网使用的应用程序会话密钥(Appskey),默认值为
应用性序云话省 切	5572404C696E6B4C6F52613230313823。
接收窗口速率	接收窗口 2 速率,用于 LoRaWAN [®] 下行通信、组播通信或 D2D 通信。
接收窗口频率	接收窗口 2 频率,用于 LoRaWAN [®] 下行通信、组播通信或 D2D 通信。
确计句档式	启用后,设备向服务器发送数据后没有收到 ACK 答复的情况下,设备将
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''	重发1次数据。
	上报间隔≤30 分钟:设备将每 30 分钟发送一次链路检测信号,没有收到
重 新 〉 网棋式	答复达到一定数量后将重新入网;
里加八四位王	上报间隔>30分钟:设备将根据上报间隔随数据包发送一次链路检测信
	号,没有收到答复达到一定数量后将重新入网。
速率自适应模式	速率自适应, 启用后网络服务器可以调节节点的数据速率和功耗, 建议在
(ADR)	设备没有移动的情况下使用。
扩频因子	禁用 ADR 的情况下设备将根据此速率传输数据。SF(扩频因子)越小,
	传输速率越快,适合近距离传输,反之亦然。
输出功率	设备发送数据的输出功率。

注意:

(1) 如采购大量设备,可联系星纵物联获取设备 EUI 等参数表格。

(2) 如需随机 App Key 请在购买前联系星纵物联相关工作人员。

- (3) 如使用星纵云管理设备,请使用 OTAA 入网。
- (4) 仅 OTAA 入网类型下支持重新入网模式。

4.2.2 LoRaWAN[®]通信频段

在 ToolBox App 的"设置->LoRaWAN[®]设置"菜单,设置设备发送数据使用的 LoRa[®]频段,一般必须和 LoRaWAN[®]网关使用的频段匹配。设备可选标准通道模式和单通道模式。 标准通道:可根据实际需求配置多个通道;

单通道: 仅支持配置1个通道, 启用单通道模式时将无法使用 ADR 功能。

	设置	
* 支持频率		2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CN470		•
通道模式		
标准通道		•
启用通道 🚺		
8-15		
序号	频率/M	Hz (İ)
0 - 15	470.3 -	473.3
16 - 31	473.5 -	476.5
32 - 47	476.7 -	479.7
48 - 63	479.9 -	482.9
64 - 79	483.1 -	486.1
80 - 95	486.3 -	489.3

配置示例:

- 40: 启用通道 40
- 1,40: 启用通道1和通道40
- 1-40: 启用通道 1-40
- 1-40, 60: 启用通道 1-40 和 60

All: 启用所有通道

空: 禁用所有通道

4.2.3 组播参数

WS50x 最多可配置 4 个组播群组。启用对应的组播群组,配置设备组播参数,通过网络服务器或 云平台下发的组播指令实现批量控制。配置示例参考 <u>6.3</u>章节。

Class 类型	
Class C	~
接收窗口速率	
DR0 (SF12, 125 kHz)	~
接收窗口频率	
505300000	
组播群组1	
组播地址 ①	
1111111	
组播网络会话密钥	

组播应用会话密钥	

组播群组2	
组播群组3	
组播群组4	

参数	说明		
Class 类型	节点工作方式。		
接收窗口速率	组播速率同节点接收窗口 2 速率,默认 DR0。(当工作类型为 Class B 时,		
	组播速率需另外设置)		
接收窗口频率	组播频率同节点接收窗口 2 频率,默认 505.3MHz。(当工作类型为 Class B		
及权区口频十	时,组播频率需另外设置)		
组播地址	长度为8位,用于区别不同的组播群组。		
	长度为 32 位,与网关组播参数配置一致,默认值为:		
	组播群组 1:5572404C696E6B4C6F52613230313823;		
组播应用会话密钥	组播群组 2:5572404C696E6B4C6F52613230313824;		
	组播群组 3:5572404C696E6B4C6F52613230313825;		
	组播群组 4:5572404C696E6B4C6F52613230313826。		

	长度为 32 位,与网关组播参数配置一致,默认值为:
	组播群组 1:5572404C696E6B4C6F52613230313823;
组播网络会话密钥	组播群组 2:5572404C696E6B4C6F52613230313824;
	组播群组 3:5572404C696E6B4C6F52613230313825;
	组播群组 4:5572404C696E6B4C6F52613230313826。

4.3 常用设置

打开 ToolBox App 的"设置->常用设置"菜单设置上报周期等基本参数。

常用设置			^
上报间隔	-	20	+ 分钟
指示灯			
设备恢复供电			
保持上次工作状态			•
修改密码			

参数	说明
上报间隔	设备上报开关状态的间隔,默认值为 20 分钟,可配置 1-1080 分钟。
指示灯	是否启用指示灯功能,参考 2.3 章节。
设备恢复供电	开关面板恢复供电后的开关状态(开或关),默认保持上次工作状态。
按键锁	启用后将无法通过按键开关灯,默认禁用。
修改密码	修设备登录密码。

4.4 Milesight D2D 设置

星纵物联自主开发的 Milesight D2D 协议支持星纵物联 LoRaWAN[®]终端设备之间的无网关直接通 信。WS50x 零火版本既可作为 D2D 主控端设备,发送控制命令给被控端设备;也可以作为 D2D 被控端设备接收 D2D 主控端设备发送的控制命令;也支持同时作为主控端与被控端设备。单火版 仅支持作为被控端设备。

4.4.1 作为 D2D 主控端 (仅适用零火版)

配置步骤:

1. 配置 D2D 密钥、D2D 通信速率/频率(即 LoRaWAN[®]接收窗口 2 速率/频率); 注意: 三者

均要与被控端配置保持一致

- 2. 启用 D2D 主控功能;
- 3. 启用单枚按键 D2D 功能并配置相应的控制命令。注意:未启用 D2D 功能的按键,将保持 LoRaWAN[®]通信

配置示例:

配置:WS50x 作为主控端,按键 1 开启 D2D 功能,并且开启按键状态和 LoRa 上行功能。 解释:当按键 1 触发(开/关),将发送 D2D 信号(控制命令 a111+按键 1 开关状态)给被控端, 之后再发送一个 LoRaWAN[®]数据包将自身的开关状态上报给网关和网络服务器。

ロシロシの開

02001	~
D2D密钥	
******	****
D2D主控设置	
按键 1	
控制命令	
a111	
按键状态 (1)	•
LoRa上行 (1)	•
D2D被控设置	

参数	说明
	定义设备间 D2D 通信密钥,主控端与被控端需保持一致。格式为 32 位
DZD 密钥	十六进制字符,默认值 5572404C696E6B4C6F52613230313823。
	主控端触发后,将发送指定控制命令给相应被控端(该控制命令需在被控
控制命令	端同步配置),格式为4位十六进制字符。
	启用后, D2D 控制命令中会带上按键状态, 可在 D2D 双控的场景下打开。
按键扒芯	关闭时,仅发送 D2D 控制命令。
LoRa 上行	启用后,会在 D2D 控制命令发出后,继续上报一个 LoRaWAN [®] 数据包

给网关和网络服务器。注意:该配置仅适用手动触发按键的情况,当通过下行指令触发按键 D2D 功能时,发送 D2D 指令后默认不再上报LoRaWAN[®]数据包。

4.4.2 作为 D2D 被控端

配置步骤:

- 配置 D2D 密钥、D2D 通信速率/频率(即 LoRaWAN[®]接收窗口 2 速率/频率); 注意: 三者 均要与主控端配置保持一致
- 2. 启用 D2D 被控功能; 注意: 仅 Class C 模式下支持启用 D2D 被控功能
- 3. 配置控制命令及对应的被控内容和状态,最多支持16条控制命令。

配置示例:

当被控端设备 WS50x 收到主控端发送的控制命令 a111 时,将反转切换按键 1 和按键 2 的开关状态(即开→关,关→开)。之后再发送一个 LoRaWAN[®]数据包将自身的开关状态上报给网关和网络服务器。

	D2D设置		\wedge	
	启用			
	D2D密钥			
	*******	****		
	控制命令 1			
	a111			
	被控内容			
	按键 1, 按键 2	~	\oplus	
	被控状态			
	反转	¥		
数		<u>说</u> 明		

D2D 密钥	定义设备间 D2D 通信密钥, 主控端与被控端需保持一致。格式为 32 位十六
	进制字符,默认值 5572404C696E6B4C6F52613230313823。
拉坦今个	定义被控端控制命令(该控制命令需在主控端同步配置)。格式为4位十六
江中中マ	进制字符。
被控内容	选择被控按键。
被控状态	配置被控按键的开关状态,可配置开、关、反转三种状态。

注意:为确保控制实时性,建议将主控端与被控端的 D2D 速率设置在 DR2 (SF10,125kHz) 以上。

4.5 维护

4.5.1 升级

步骤 1: 将固件下载到手机端;

步骤 2:打开 ToolBox App,点击"浏览"导入固件,开始升级。

状态	设置	维护
SN		6147C5214757
型号		WS503-470M
固件版本号		V1.1-a1
硬件版本号		V3.1
手动升级		
	浏览	

注意: 设备仅支持通过安卓版 ToolBox App 完成升级,升级过程中请勿对 ToolBox App 和设备进行其它任何操作。

4.5.2 重置

可选择如下方法重置设备:

硬件重置: 长按开关面板上方的重置按键超过 10 秒。

ToolBox App 重置:进入"设备->维护"菜单,点击"重置"后将手机贴到设备的 NFC 区域写入配置。



4.5.3 备份

ToolBox App 支持备份 WS50x 设备的配置并导入到其它设备中,可用于快速批量配置。备份导入仅适用于型号和频段完全相同的设备。

步骤 1: 打开 App, 进入"模板"菜单, 将当前配置保存为新的模板到手机上;

步骤 2:选择已保存的模板,点击"写入"后将手机贴到设备的 NFC 区域写入配置。

注意: 在"模板"页面选择对应的模板条目,向左划动选择编辑模板名称或删除模板。点击对应的 模板条目即可查看和编辑具体的模板内容。



五、数据通信格式

WS50x 支持 LoRaWAN[®]通信或 Milesight D2D 通信: 其中 Milesight D2D 通信请参考 <u>4.4</u> <u>Milesight D2D 设置</u>, LoRaWAN[®]通信格式如下。

设备上/下行数据均基于**十六进制格式**。数据处理方式低位在前,高位在后。

上/下行指令基本格式:

通道号1	类型 1	数据 1	通道号 2	类型 2	数据 2	
1 字节	1 字节	N 字节	1 字节	1 字节	M 字节	

注意: 数据解析器示例可参考: https://github.com/Milesight-IoT/SensorDecoders。

5.1 设备信息

设备信息在入网或重启时上报一次。

通道号	类型	数据示例	指令解析
	01 (版本协议)	01	协议版本 V1
	09 (硬件版本)	01 40	硬件版本 V1.4
	0a (固件版本)	01 14	固件版本 V1.14
	0b (开机)	ff	设备开机
££	16 (设备 SN)	6592b32851010013	16 位
11			1 个字节
			bit3 / bit7:预留,默认 0
29 (开き	29 (开关状态)	07	bit4~bit6:按键 状态变化位 ,设备包默认 0
			bit0~bit2:按键 开关状态位 (L1~L3),1 开,
			0 关

示例:

ff0bffff0101ff166592b32851010013ff090200ff0a0105ff2902					
通道号	类型	数据	通道号	类型	数据
ff	0b	ff (设备开机)	ff	01	01 (协议版本 V1)
通道号	类型	数据	通道号	类型	数据
ff	16	6592b32851010013 (设备 SN)	ff	09	02 00(硬件版本 V2.0)
通道号	类型	数据	通道号	类型	数据

ff	0a	01 05 (固件版本 V1.5)	ff	29	02=>0000 0010 (L2 开,其他关)
			1		

5.2 开关状态

● 周期上报:根据上报间隔定期上报按键当前开关状态(按键状态变化位全为0)。

● 实时上报:触发按键时,立即上报按键状态变化情况及当前开关状态。

通道号	类型	指令解析
		1 个字节
	29 (开关状态)	bit3 / bit7:预留,默认 0
		bit4~bit6:按键 状态变化位 (L1~L3),1 有变化,0 未变化
ff		bit0~bit2:按键 开关状态位 (L1~L3),1 开,0 关
	2b (按压复位按键)	ff (预留)
		注意:按压复位按键 10s 以内,上报 ff2bff,且 6s 内只上报一
		次。超过 10s 直接重置设备。

示例

按键上报:

ff2922			
通道号	类型	数据	
ff	29	22=>0010 0010 (L2 状态发生变化,且状态由关变开)	

周期上报:

ff2904					
通道号	通道号 数据				
ff	ff ff				

按压复位按键:

ff2bff					
通道号	通道号 数据				
ff	2b	ff (预留)			

5.3 下行指令

WS50x 支持通过下行指令控制及配置设备。下行指令为确认包模式时,设备执行指令后将立即发送回复包。

通道号	类型	指令解析
	29 (开关控制)	1 个字节 bit3 / bit7:预留,默认 0 bit4~bit6:指示需要控制的开关按键(L1~L3),1控制,0不控 制 bit0~bit2:设置开关为开(1)或关(0)(L1~L3)
	03 (设置上报周期)	2 个字节,单位: s
	10 (重启设备)	ff (保留)
ff	22 (添加延时任务)	4 个字节 字节 1: 00 字节 2-3:延时时间,单位:s 字节 4:参照开关控制(类型 29)指令 注意:WS50x 只支持添加一个延时任务,新任务将覆盖旧任务。
	23 (删除延时任务)	00 ff
	25 (锁定按键)	2 个字节 Bit15:1 (锁定)0(解锁) Bit0~Bit14:表示锁定时间,单位分钟;配置为全0表示永久 注意:0080永久锁定,0000解除锁定
	2f (设置 LED 灯模式)	00 关闭 01 启用 (模式:开灯→LED 灯 灭 , 关灯→LED 灯 亮) 02 启用 (模式:开灯→LED 灯 亮 , 关灯→LED 灯 灭)

示例:

1. 开启 L1 和 L2。

工作也么	通道号	类型	数据	
下行指令 #2022		29	33=>0011 0011 (bits)	
112955	11		控制 L1 和 L2, 且将他们的状态改为开启	

设备回复 fe2903	通道号	类型	数据
		29	03=>0000 0011 (bits)
	11		# 29

2. 锁定按键1分钟

	通道号	类型	数据
下行指令		25	01 80=>80 01=>1000 0000 0000 0001 (bits)
π250180	ff	25	锁定开关按键1分钟
设备回复	通道号	类型	
fe250180	fe	25	01 80(同下行指令)

3. 创建延时任务: 1 分钟后打开 L1 和 L2

	通道号	类型	数据
			00 3c 00 33
下行指令			字节 1:00
ff22003c0033	ff 22	22	字节 2-3: 3c 00=>00 3c=60 秒=1 分钟
			字节 4:33=>0011 0011 (控制 L1 和 L2, 且将他们
			的开关状态改为开启)
设备回复	通道号	类型	数据
fe22003c0033	fe	22	00 3c 00 33(同下行指令)

4. 删除延时任务

下行指令	通道号	类型	数据
ff2300ff	ff	23	00 ff
设备回复	通道号	类型	数据
fe2300ff	fe	23	00 ff

5. 设置上报周期为 20 分钟

下行指令	通道号	类型	数据	
ff03b004	ff	03	b0 04=>04 b0=1200 秒=20 分钟	
设备回复	通道号	类型	数据	
fe03b004	fe	03	b0 04(同下行指令)	

6. 切换 LED 灯模式为:开灯→LED 灯亮,关灯→LED 灯灭

下行指令	通道号	类型	数据
ff2f02	ff	2f	02
设备回复	通道号	类型	数据
fe2f02	fe	2f	02

六、使用方式

WS50x 开关面板支持标准 LoRaWAN[®]协议,可通过基站网关对接到标准 LoRaWAN[®]网络服务器或星纵云平台,实现本地和远程开关控制。

6.1 网络服务器管理

下面以 ChirpStack 为例说明如何添加开关面板以及如何控制开关。

6.1.1 创建设备类型文件

进入 "Device-profiles" 菜单创建设备类型文件。

	ChirpStack	Q. Search organization, application, gateway or device 🥑 😝 admi
@	Gateway-profiles Organizations	Device-profiles / Create
	All users	GENERAL JOIN (OTAA / ABP) CLASS-B CLASS-C CODEC
chirp	stack 👻	Device-profile name * 开关面板
×	Org. settings	A name to identify the device-profile. Network-server *
	Org. users	Milesight
Ĩ	Service-profiles	The network-server on which this device-profile will be provisioned. After creating the device-profile, this value can't be changed. LoRaWAN MAC version "
	Device-profiles	1.0.2 ····
)	Gateways	LoRaWAN Regional Parameters revision *
	Applications	B
٨	Multicast-groups	Max ERP *

如果设备采用 OTAA 模式入网,则需勾选"Device supports OTAA"。

vice-profiles /	开关面板				DELE
GENERAL	JOIN (OTAA / ABP)	CLASS-B	CLASS-C	CODEC	
Device supports	s OTAA				
					UPDATE DEVICE-PROFI

启用 Class B 或 Class C 模式。

ce-profiles / Create					
GENERAL JOIN (OTA)	A / ABP) CLASS-B	CLASS-C CO	DEC TAGS		
Device supports Class-B					
-B confirmed downlink timeout *					
B timeout (in seconds) for confirmed	downlink transmissions.				
-8 ping-slot periodicity * y 4 seconds					
B ping-slot periodicity.					
-8 ping-slot date-rate *					
B ping-slot frequency (Hz) *					
vice-profiles / (Create				CREATE DEVICE-PR
vice-profiles / (Create JOIN (OTAA / ABP)	CLASS-B	CLASS-C	CODEC	CREATE DEVICE-PRC
vice-profiles / (GENERAL	JOIN (OTAA / ABP)	CLASS-B	CLASS-C	CODEC	CREATE DEVICE-PRC
vice-profiles / (GENERAL 2 Device supports	JOIN (OTAA / ABP) Class-C	CLASS-B	CLASS-C	CODEC	CREATE DEVICE-PRO
vice-profiles / (GENERAL Device supports elect this option when the	Create JOIN (OTAA / ABP) Class-C e device will operate as Class-C	CLASS-B device immediately af	CLASS-C	CODEC	CREATE DEVICE-PRO
GENERAL C Device supports elect this option when the ot select this option. Hass-C confirmed downlink	Create JOIN (OTAA / ABP) Class-C e device will operate as Class-C :timeout *	CLASS-B device immediately af	CLASS-C ter activation. In case it sends	CODEC	CREATE DEVICE-PRO
CENERAL C Device supports elect this option when the ot select this option. Eless-C confirmed downline	Create JOIN (OTAA / ABP) Class-C e device will operate as Class-C : timeout *	CLASS-B device immediately af	CLASS-C ter activation. In case it sends	CODEC	CREATE DEVICE-PRO
CENERAL	Create JOIN (OTAA / ABP) Class-C e device will operate as Class-C : timeout *	CLASS-B device immediately af	CLASS-C ter activation. In case it sends	CODEC	CREATE DEVICE-PRO
CENERAL CEN	Create JOIN (OTAA / ABP) Class-C e device will operate as Class-C : timeout * is) for confirmed downlink trans	CLASS-B device immediately af missions.	CLASS-C ter activation. In case it sends	CODEC	CREATE DEVICE-PRO
CENERAL CEN	Create JOIN (OTAA / ABP) Class-C e device will operate as Class-C : timeout * is) for confirmed downlink trans	CLASS-B device immediately af missions.	CLASS-C ter activation. In case it sends	CODEC s a DeviceModeInd mac-co	CREATE DEVICE-PRO

6.1.2 创建应用

进入 Applications 页面,任意创建一个应用。

æ	ChirpStack	Q. Search organization, application, gateway or device	0	e admin
R	Gateway-profiles			
	Organizations	Applications / Create		
*	All users	Application name *		
chirp	ostack 👻	Milesignt The name may only contain words numbers and dashes.		
\$	Org. settings	Application description *		
*	Org. users	test		
≟ ≣	Service-profiles	service protie * serpro		
	Device-profiles	The service-profile to which this application will be attached. Note that you can't change this value after the application has been created.		
R	Gateways		CREATE A	PPLICATION
ш	Applications			
2	Multicast-groups			

6.1.3 在应用里添加设备

进入 Application 页面,点击"+CREATE"增加开关面板,输入设备的 Device EUI 并选择对应的 类型文件。

ŧ	ChirpStack	Q. Search organization, application, gateway or device	? e	admin
R	Gateway-profiles	Applications / Milesight / Devices / Create		
Þ	Organizations			
*	All users	GENERAL VARIABLES TAGS		
chirp	ostack 👻	Device name * Switch		
2	Org. settings	The name may only contain worlds, numbers and dashes.		
*	Org. users	Device description * 开关		
Ξ	Service-profiles	Device EUL*		
	Device-profiles	24 e1 24 13 5a 25 87 89	MSB	C
R	Gateways	Device-profile " 开关面板		•
	Applications	Disable frame-counter validation		
2	Multicast-groups	Note that disabiling the frame-counter validation will compromise security as it enables people to perform replay-attacks.		

创建后根据不同的入网方式在	"KEYS"	页面填写对应的参数并保存。
---------------	--------	---------------

	DETAILS	CONFIGURATION	KEYS (OTAA)	ACTIVATION	DEVICE DATA	L	ORAWAN	I FRAME	s
pplication	n key * 0 4c 69 6e 6b 4c	6f 52 61 32 30 31 38 23	WAN 1.1 undate the device	s-nrnfile first		MSB	G	ē	8
	-linetion law					MSB	C	Ē	20

开关面板入网后即可在"LORAWAN DATA"页面查看对应数据。

¢	ChirpStack	Q Search organization, application, gateway or device					
R	Gateway-profiles						
Þ	Organizations	Applications / Milesight / Devices / Switch		DELETE			
÷	All users	CONFIGURATION KEYS (OTAA) ACTIVATION DEVICE	DATA LORAWAN FRAMES	FIRMWARE			
chir	pstack 👻						
۵	Org. settings	() HELP	II PAUSE	GLEAR			
•	Org. users	1:30:42 PM uplink		^			
±≡	Service-profiles	applicationID: "0"					
	Device-profiles	applicationName: "Milesight" deviceName: "Switch"					
R	Gateways	devEU: "24e124135a258789" ▼ rxinfo: [] 1 Hem					
ш	Applications	▼ 0 0 13 keys gatewayi0: "24e124fffet0632b"					
٣	Multicast-groups	time: 2020-10-24 10-34/442C timeSinceOPSEpoch null rsst -55					

可以在设备的 DETAILS 页面发送下行指令进行测试。

Enqueue downlink payload	
Port *	
85	
Please note that the fPort value must be > 0. Confirmed downlink BASE64 ENCODED JSON OBJECT	
Base64 encoded string * /ykz	
	ENQUEUE PAYLOAD

6.2 星纵云管理

星纵云平台是星纵物联自主研发的物联网应用平台,为星纵物联终端设备提供统一的管理、数 据分析和数据可视化服务。在完成如下步骤前,请先注册星纵云账号。

6.2.1 添加星纵物联网关

1. 在网关配置页面启用网关内置的的服务器,并启用星纵云模式。

状态	常规	射频	高级设置	自定义设置	数据流		
Packet Forwarder	常规						
Network Server	网关EU 网关ID	II	24E124FFFE	EF161F1			
网络	频段同	步	禁用	~			
系统	多个转	发目的地					
维护 ▶		1D 0	启用	类型 Embedded NS	服务器地址 localhost	连接状态已连接	操作
		0.98					
状态		常规设		立用	Profiles	设备	组播列表
Packet Forwarder		常规设]	置				
Network Server		启用 云模式					
网络	×				星纵云	~	J
		网络ID		0.	10203		-
系统	•	入 <mark>网</mark> 请3	求间隔	5			sec
维拉		RX1接收	女间隔	1			sec
		租约时间	司	8	760-0-0		hh-mm-ss
APP	×	日志级短	80	ir	nfo	~	

2. 登录星纵云平台。在"节点"页面点击"+新设备"。输入网关的序列号和名称后点击"添加"
 后,网关即可自动添加到"网关"选项卡下。

注意:序列号可以在网关标签或"状态"页面寻找,添加前请确认网关可以上网。

② 仪表盘	全部设备	网头	1	223	+		
🗐 🖓 🕿	搜索	Q,	0 In	正常 1 22 高級 0	◎ 未激活	0	+ 新设备
公 地质	一 状态	添加设备			×	最近的更新	
111 规则要	o al	* 序列号:	621794332511			几秒前	© <u>w</u> 0
		•名称:	UG85-470				
◎ 分享中心					_		
A ∿teo				Q 海 章 章			
Ξ·							

3. 确认网关是否在星纵云上线。

0 (XR#	全部设备	网关 1	223 +		
🗐 iq#	搜索	α,	 ② 工作正常 1 20 案组 0 ⊗ 非 	(第25 0	十新设备
22 地图	C Ho	名称	規定的問点 (已入局/未入局/入周失敗)	最近的更新	
	D all	UG85-470 621794332511	9/5/0 運賃	几秒前	@ M 0
○ 事件中心(99+)					< 1 >
A 小人中心					

6.2.2 添加智能开关面板到星纵云

1. 在"节点"页面点击"+新设备"后,在弹出的对话框内输入设备的序列号及其它信息。

* 序列号:	6135A2587892
*名称:	开关
*绑定的网关:	UG85-470 V
*设备EUI:	24e124135A258789
* 应用秘钥:	5572404c696e6b4c6f52613230313

2. 开关面板在星纵云上线后,可以查看开关状态并控制开关。

⊘ 仪表量	全部设备	同关	1	223	+		
🗋 @#	挟废	Q,	② 工作正常 5	2 当至 0 24 支援 0	③ 米銀舌 5		+ 166298
認 地质	1 秋志	名称		調口状态		数据更新时间	
	ं भी	开关 灯关 6135A2587892 开美 1	切关		1	1 分钟前	@ <u>w</u> 0
	a al	后花园 T1 25.4 641094112465 温度	C 22.5% 追席			几秒前	0 14 0

3. 可以在"仪表盘"添加开关控制组件。

② 仪表量	智慧办公	智慧农业	New Das	hboard X +	at at
	开关-开关1	开关-开关 2	开关-开关 3		
21 地图	0	0	۲		
向 规则引擎	灯关	灯关	灯关		
20 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 ·					
图 事件中心(99+)					
△ 分享中心					
8 1140					

4. 可以在"个人中心"->"全局设置"选择多个开关的开关模式。

3 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	会员中心	基础信息	时间和日期	账户与安全	修改废码	告赞敬件人	全局设置
		TIME					
Si the		77,5(3)	☆⊡小欄\$↓①: 単开/单矢				
向 规则引擎			保存				
1 报表							
△ 分享中心							
R ALADO							

6.3 组播配置

使用开关面板组播功能时,网络服务器需同时支持组播功能。星纵物联网关拥有内置网络服务器 (NS),支持在网关上直接下发组播指令批量管理节点设备。

6.3.1 节点配置

 开启节点设备的组播功能,根据节点设备要求配置组播地址、组播网络会话密钥、组播应用会 话密钥(需与网络服务器组播参数一致)。

	设置	
组播群组1		
祖播地址 ①		
11111111		
组播网络会话密	钥	
*******	*************	*
组播应用会话密	钥	
******	*********	•
组播群组2		
组播群组3		
组播群组4		

2. 节点工作方式选择 Class C, 组播接收窗口为 RX2 窗口 (速率与频率默认为 DR0, 505.3MHz)。

	设置					
Class 类型						
Class C		~				
接收窗口速率						
DR0 (SF12, 12	5 kHz)	~				
接收窗口频率						
505300000						

6.3.2 网关配置

1. 进入网关"Network Server-> 组播列表"添加新的组播组,组播参数需与节点设备一致,配置好后点击保存。

状态		常规设置	应用	Profiles	设备	组播列表	网关	数据流
Packet Forwarder		组播列表						
Network Server		添加				搜索	102	Q
		组播地	eth	组名	组内设	备数量	操作	
网络		11111	111	一楼	2	1	2×	
系统	×	显示第1到第1分	系记录, 总共 1 条i	记录				
维护	•							
APP								
组名					楼			
组播地址					1111111	1		
组播网络	会话秘钥				5572404	4c696e6b4c6f526	613230	
组播应用和	星序会话秘	朔			5572404	4c696e6b4c6f526	613230	
工作方式					Class C	>	~	
速率					DR0 (S	F12, 125 kHz)	~	
频率					5053000	000	Hz	
帧计数					0			
已选设备								
Thalia-w	/s515 x							
	9							
添加设备							_	
				保存				

6.3.3 下发组播指令

进入网关"Network Server->数据流",选择上一步创建的组播组,输入设备控制指令,点击发送,即可批量控制组播组内的所有节点设备。

状态		常规设置	应用	Profiles	设备	组播列表		网关	ž	7据流	
Packet Forwarder		发送数据到设备	ā								
Network Server		ii 00000000	00000000	类型 ASCII ~]	负载			端口 85	确认包	发送
网络	•										
系统	۲	发送数据到组排	錮	类型		负载			端口	1	
维护	×.	_楼	~	hex 🗸	080	0000ff			85		发送
APP		网络服务器									
		清空							搜索		Q,
		设备EUI/组	网关ID	频率	速率	RSSI/SNR	大小	帧计数	类型	时间	详情
		—楼	24E124FFFEF0E225	505300000	SF12BW125	1	4	0	DnUnc	2021-10-28 17:09:54+08:00	0
		一楼		0		1	4	0	DnUnc		0